






# CES OMEGA FLEX RF-NET Access-Point avec PoE, branchements



Ces informations concernant le produit font partie intégrante de la notice de montage et d'utilisation de RF-NET Access-Point avec PoE OMEGA FLEX.

## RF-NET Access-Point avec Power over Ethernet (PoE)

-  = Prêt à fonctionner (clignotante)
-  = La connexion réseau est en place
-  = Aucune connexion
-  = La connexion réseau est réalisée
-  = Transfert de données en cours

