




Batterie- und Wartungsinformationen

Batterietypen


	System	Freigegebener Batterietyp	Lebensdauer der Batterie bei 20° C	Anzahl Batterien
	Elektronik-Zylinder	OMEGA FLEX Panasonic CR2 Industrial Lithium 3,0 V 850 mAh	ca. 40.000	1*
	Langschild ILS	OMEGA FLEX Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA	ca. 100.000	2
	Smartschild SIS	OMEGA FLEX Energizer Ultimate Lithium 1,5V AAA	ca. 80.000	2






*bei Dualzylindern 2 Batterien

Batteriewarnsystem

Neues Batteriemangement ab Firmware 3.5.14 für Elektronik-Zylinder

Die Batteriewarnungen wurden ab Firmware 3.5.14 von 3-stufig auf 1-stufig zurückgesetzt. Es gibt nur noch *eine* Warnstufe, diese bedeutet: Batterien wechseln! Die Änderung gilt zunächst nur für Elektronik-Zylinder, wird zukünftig aber auch für Elektronik-Beschläge umgesetzt.

 Gefahr des Aussperrens: Mit leeren Batterien lässt sich die Tür nicht mehr öffnen. Wechseln Sie deshalb die Batterie sofort **nach Warnstufe 1!**

Warnstufe	Signalisierung der Batteriewarnung	Ursache	Handlungsbedarf
1		Batteriekapazität gering	Batterie sofort ersetzen
Bei Elektronik-Zylindern nur bis Firmwareversion 3.4.x:			
2		Batteriekapazität geht zu Ende  Ein Ausfall des Gerätes ist hier möglich!	Batterie sofort ersetzen
3		Batterie ist leer  Ein Ausfall des Gerätes ist hier jederzeit möglich!	Batterie sofort ersetzen

Wartung

- Lassen Sie die Schließgeräte halbjährlich ausschließlich durch CEStronics oder Fachpartner warten und auf fehlerfreie Funktion prüfen.
- Wechseln Sie die Batterien nach einem festgelegten Wartungsplan.
- Überprüfen Sie die Batterien alle sechs Monate und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Je nach Frequentierung des Schließgeräts und klimatischen Bedingungen kann ein kürzeres Intervall erforderlich sein.
- Beschaffen Sie rechtzeitig Ersatzbatterien. Verwenden Sie dafür ausschließlich die angegebenen Batterietypen.