

CES OMEGA FLEX

Placche maniglie elettroniche

Placca lunga ILS





Istruzioni per l'assemblaggio e per l'uso





Contenuto

1	In	formazioni sulle presenti istruzioni	. 5
	1.1	Simboli redazionali	. 5
	1.2	Destinatari delle presenti istruzioni	. 5
	1.3	Validità delle presenti istruzioni	. 5
	1.4	Produttore ed assistenza	. 6
	1.5	Indicazioni relative alla tutela del marchio	. 6
2	In	formazioni sul sistema OMEGA FLEX	. 7
	2.1	Cos'è OMEGA FLEX?	. 7
	2.2	Come funziona OMEGA FLEX?	. 7
	2.3	Quali componenti rientrano in OMEGA FLEX?	. 7
	2.4	Informazioni sulle placche maniglie elettroniche OMEGA FLEX	.11
3	Pe	er la sicurezza dell'utente	12
	3.1	Dichiarazione di conformità	.12
	3.2	Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	.12
	3.3	Avvertenze di sicurezza nelle presenti istruzioni	. 12
	3.4	Avvertenze di sicurezza fondamentali	.12
	3.5	Avvertenze sull'utilizzo delle batterie	.14
	3.6	Chiave di emergenza per la cassetta per chiave di emergenza	.14
	3.7	Garanzia del produttore	15
4	As	ssemblaggio	16
	4.1	Importanti avvertenze sull'assemblaggio	16
	4.2	Preparazioni per l'assemblaggio	.16
	4.3	Boccole di compensazione per perno quadro	. 19
	4.4	Panoramica possibilità di assemblaggio	. 20
	4.5	Assemblaggio versione di base (per fori per placca lunga)	.21
	4.6	Assemblaggio opzione S (per fori per placca corta)	.35
	4.7	Assemblaggio placca larga (per fori per rosetta)	.47
5	A	mministrazione	62
	5.1	Fondamenti per l'amministrazione di impianti OMEGA FLEX	.62



5.2 Funzioni di impianti OMEGA FLEX	64
5.3 Amministrazione con mezzi master	
5.4 Amministrazione con RF-Stick	74
5.5 Amministrazione tramite rete radio online	79
5.6 Amministrazione: informazioni su V-NET	
5.7 Impiego del software dell'OMEGA Client	
5.8 Modalità di apertura dei dispositivi di chiusura	86
6 Uso	
6.1 Apertura delle porte	
6.2 Utilizzo della funzione Office	89
6.3 Accesso in situazioni di emergenza (modalità emergenza)	
7 Manutenzione ordinaria	94
7.1 Operazioni regolari di manutenzione ordinaria	94
7.2 Piccola manutenzione	
7.3 Assistenza	
7.4 Avvertenze relative al trasporto	95
7.5 Gestione delle batterie	95
8 Smaltimento	
8.1 Avvertenze relative allo smaltimento	
9 Dati tecnici	
9.1 Caratteristiche della dotazione	
9.2 Dimensioni	
10 Aiuto e correzione degli errori	
10.1 Perdita di un mezzo master	
10.2 Perdita di un mezzo di chiusura	
10.3 Segnalazioni di errori	
11 Panoramica: utilizzo dei mezzi master	
11.1 Autorizzazione di System-Master	114
11.2 Autorizzazione di ulteriori mezzi master	



	11.3 Cancellazione di mezzi master	118
	11.4 Cancellazione di System-Master	120
	11.5 Autorizzazione di mezzi di chiusura	121
	11.6 Cancellazione di singole autorizzazioni dei mezzi di chiusura	123
	11.7 Cancellazione contemporanea di tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura .	125
	11.8 Impostazione della durata di apertura	126
	11.9 Attivazione modalità sblocco	128
	11.10 Disattivazione modalità sblocco	130
	11.11 Attivazione modalità blocco	131
	11.12 Disattivazione modalità blocco	133
	11.13 Attivazione modalità emergenza	134
	11.14 Disattivazione della modalità emergenza	135
	11.15 Attivazione modalità online	136
	11.16 Disattivazione della modalità Office	138
	11.17 Verifica della qualità del collegamento radio	139
	11.18 Trasmissione di operazioni di programmazione ad un dispositivo di chiusura	
	tramite RF-Stick	141
1	12 Indico	111
_		144



1 Informazioni sulle presenti istruzioni

Le presenti istruzioni per l'assemblaggio e per l'uso, di seguito denominate in breve "Istruzioni", aiutano l'utente nell'assemblaggio e nell'utilizzo conforme alla destinazione d'uso, sicuro e vantaggioso della placca maniglia elettronica acquistata. Ogni persona addetta ad assemblaggio, amministrazione, manutenzione ordinaria o smaltimento delle placche maniglie elettroniche deve aver preso conoscenza di e compreso il contenuto integrale delle presenti istruzioni.

Se non si comprendono alcune funzioni del sistema OMEGA FLEX occorre rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato CES per ulteriori informazioni.

1.1 Simboli redazionali

- Rimanda ad ulteriori documenti informativi.
 -) Contrassegna informazioni e suggerimenti aggiuntivi.



Contrassegna avvisi nelle istruzioni passo passo ed informazioni particolarmente importanti.

1.2 Destinatari delle presenti istruzioni

Le presenti istruzioni si rivolgono a

- personale specializzato addetto all'assemblaggio
- personale addetto alla manutenzione
- operatori

Nell'utilizzo delle presenti istruzioni si presuppone il possesso delle conoscenze specifiche necessarie per l'utilizzo del prodotto conforme alla destinazione d'uso.

Il corso di formazione sul prodotto necessario a tale scopo sarà eseguito dal proprio rivenditore autorizzato. Qualora ciò non sia avvenuto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato per ricevere il corso di formazione sul prodotto.

1.3 Validità delle presenti istruzioni

Le presenti istruzioni sono valide per:

• CES OMEGA FLEX Placca lunga ILS

in tutte le varianti (cfr. "Varianti dei dispositivi di chiusura OMEGA FLEX" a pagina 9).



Utilizzare sempre la versione più recente delle presenti istruzioni. Il numero della versione delle presenti istruzioni si trova sul frontespizio. Le versioni aggiornate possono essere scaricate gratuitamente all'indirizzo **www.ces.eu**.

1.4 Produttore ed assistenza

C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik Friedrichstr. 243 42551 Velbert

Tel: +49 (0) 2051-204-0 Fax: +49 (0) 2051-204-229

www.ces.eu

Per ricevere supporto in caso di assistenza contattare il proprio rivenditore autorizzato.

1.5 Indicazioni relative alla tutela del marchio

MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight e MIFARE DESFire sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati tramite licenza.



2 Informazioni sul sistema OMEGA FLEX

2.1 Cos'è OMEGA FLEX?

OMEGA FLEX è un gruppo di prodotti costituito da diversi dispositivi di chiusura e mezzi di chiusura elettronici che possono essere combinati a scelta tra di loro. È possibile anche la combinazione con cilindri di chiusura meccanici.

La combinazione di componenti OMEGA FLEX selezionata dall'utente costituisce il suo **impianto OMEGA FLEX** individuale che può essere esteso e modificato in qualunque momento.

2.2 Come funziona OMEGA FLEX?

OMEGA FLEX si basa sulla comunicazione radio tra mezzi di chiusura e dispositivi di chiusura elettronici a batteria. In ogni mezzo di chiusura si trova un transponder che, in modalità senza fili, può sia trasmettere informazioni al dispositivo di chiusura che riceverle da esso.

Le porte possono essere semplicemente dotate di un **dispositivo elettronico di chiusura** (ad es. cilindro elettronico) del sistema OMEGA FLEX invece di un cilindro di chiusura meccanico. Di conseguenza le porte possono essere aperte con un **mezzo di chiusura** autorizzato (ad es. un portachiavi o una scheda identificativa in cui si trova un transponder).

Se un mezzo di chiusura autorizzato è tenuto nel campo di lettura di un dispositivo di chiusura, esso si innesta e la porta può essere aperta. Dopo un periodo di tempo (= durata di apertura) il dispositivo di chiusura si disinnesta automaticamente. In tal modo, azionando il dispositivo di chiusura, lo scrocco ed il catenaccio non si ritraggono e la porta non può più essere aperta.

OMEGA FLEX è in grado, a seconda dello scopo dell'utilizzo, di soddisfare compiti di diversa complessità. Oltre all'attribuzione di autorizzazioni per mezzi di chiusura, ad es. possono essere definiti anche intervalli temporali entro cui tali autorizzazioni sono valide (cfr. "Funzioni di impianti OMEGA FLEX" a pagina 64).

2.3 Quali componenti rientrano in OMEGA FLEX?

Il sistema OMEGA FLEX comprende diversi dispositivi di chiusura, mezzi di chiusura e dispositivi di amministrazione.



2.3.1 Dispositivi di chiusura

I dispositivi di chiusura vengono installati nella porta o nelle vicinanze della porta e controllano l'accesso:









Cilindri elettronici

Placche maniglie elettroniche Terminali a parete Radio Switch

I dispositivi di chiusura sono disponibili in diverse **varianti** (cfr. "Varianti dei dispositivi di chiusura OMEGA FLEX" nella pagina di fronte.



La placca maniglia elettronica **Placca lunga ILS** è disponibile inoltre anche come dispositivo di chiusura meccanico (Placca lunga MLS). In tal modo è possibile combinare insieme placche elettroniche e meccaniche in un unico design.

2.3.2 Mezzi di chiusura

Con mezzi di chiusura è possibile aprire porte dotate di dispositivi di chiusura OMEGA FLEX:



Portachiavi



Scheda identificativa



Portachiavi SlimLine



Chiave combinata



Portachiavi Premium



Radio Key

(1) Una chiave combinata è una chiave meccanica con transponder integrato per combinare in un impianto di chiusura cilindri di chiusura meccanici e dispositivi di chiusura elettronici.



2.3.3 Dispositivi di amministrazione

I dispositivi di amministrazione servono a gestire l'impianto OMEGA FLEX.



Mezzi master



RF-Stick



PC con

CEStronics Suite

mezzi di chiusura in V-NET.

Key-Point

2.3.4 Terminali di aggiornamento



Adattatore programmatore

Con gli Update-Terminal gli utenti possono programmare e convalidare personalmente i propri









Cavo programmatore

Terminali di inserimento dati Terminali di convalida (terminali a







Panoramica: utilizzo dei mezzi master



2.3.5 Varianti dei dispositivi di chiusura OMEGA FLEX

Le diverse varianti dei dispositivi di chiusura si contraddistinguono in base al firmware che si trova sul dispositivo. La variante determina se un dispositivo di chiusura è adatto per un determinato scopo di utilizzo o un tipo di amministrazione. In tal modo, ad es., soltanto dispositivi di chiusura NET e VA possono collegarsi con una rete radio online.

(nessuna funzione di

dispositivo di chiusura)



Varianti e loro significato

	Variante	Significato	Programmazione tramite	Online/ Offline
LINE	/N	"NoTime" (nessun profilo	Mezzi master e RF-Stick	Offline
(Le autorizzazioni		temporale, nessun evento disponibile)		
sono salvate sul dispositivo)	/Т	"Time" (profili temporali ed eventi disponibili)	Mezzi master e RF-Stick	Offline
	/NET	"Net" (rete radio online, profili temporali ed eventi disponibili)	Mezzi master, RF-Stick e Access-Point	Online
V-NET (Le autorizzazioni sono salvate nel	/NV	"NoTime" nel V-NET (nessun profilo temporale, nessun evento disponibile)	RF-Stick	Offline
mezzo di chiusura)	/TV	"Time" nel V-NET (profili temporali ed eventi disponibili)	RF-Stick	Offline
	/VA	"Convalida" (funzione di convalida, rete radio online, profili temporali ed eventi disponibili)	RF-Stick e Access-Point	Online

Disponibilità delle varianti per i diversi dispositivi di chiusura

Variante	Cilindri elettronici	Placche maniglie elettroniche	Terminali a parete	Unità di controllo (Radio Switch)
Ν	~	\checkmark	~	×
Т	~	~	~	×
NET	~	~	~	×
NV	~	✓	~	×
TV	~	✓	~	×
VA	×	×	~	×



2.3.5.1 Modifica della variante di un dispositivo di chiusura

Attraverso un'**estensione della licenza** è possibile effettuare l'upgrade ed il downgrade della variante attuale di un dispositivo di chiusura con l'OMEGA Client ed una RF-Stick, laddove la nuova variante sia disponibile per il dispositivo di chiusura, cfr. "Disponibilità delle varianti per i diversi dispositivi di chiusura" alla pagina precedente Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato CES per l'estensione della licenza necessaria a tale scopo.

) Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

2.4 Informazioni sulle placche maniglie elettroniche OMEGA FLEX

La placca è una placca maniglia elettronica per equipaggiare o riattrezzare in modo semplice serrature meccaniche già esistenti.

Apertura di emergenza meccanica

L'apertura di emergenza meccanica della porta è possibile se, insieme alla placca, viene impiegato anche un cilindro di chiusura meccanico.



Assemblare **Placca lunga ILS** senza cilindro di chiusura meccanico soltanto se la stanza dispone anche di altre possibilità di accesso, poiché il modulo batteria si trova sul lato interno della porta!

Assemblaggio

CEStronics

La placca può essere assemblata nelle serrature con o senza cilindro profilato. L'assemblaggio della placca richiede soltanto uno sforzo minimo.

Segnalazioni

La placca mostra tramite segnali ottici diversi eventi durante la programmazione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria.



3 Per la sicurezza dell'utente

3.1 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito www.ces.eu

3.2 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La placca maniglia elettronica serve ad aprire e chiudere tramite autorizzazione porte con serrature che dispongono di una funzione scrocco. È prevista esclusivamente per tale scopo e deve essere utilizzata soltanto per quello. Le placche maniglie elettroniche non possono essere in alcun modo modificate senza il consenso scritto precedente di C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik.

Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme alla destinazione d'uso e può causare danni materiali o addirittura alle persone. La C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

3.3 Avvertenze di sicurezza nelle presenti istruzioni

AVVISO

"Avviso" richiama l'attenzione su pericoli che possono causare danni materiali.

ATTENZIONE "Attenzione" mette in guardia da pericoli che possono causare eventualmente lesioni di gravità medio-leggera.

3.4 Avvertenze di sicurezza fondamentali

La placca è stata realizzata in base alle conoscenze tecniche più attuali ed alle norme riconosciute in materia di sicurezza. Tuttavia, durante il suo utilizzo possono insorgere pericoli legati al funzionamento per l'utente o per terzi, oltre a danneggiamenti della placca e di altri beni materiali.

Rispettare tutti gli avvisi e le avvertenze contenuti nelle presenti istruzioni per l'assemblaggio e per l'uso durante l'assemblaggio, l'amministrazione e l'utilizzo della placca.



3.4.1 Pericolo di danni a persone

Pericolo di esplosione

• I pezzi sotto corrente della placca possono provocare un'esplosione. Non utilizzare la placca in aree a rischio di esplosione.

3.4.2 Pericolo di danni materiali

Trasporto

• Non fare cadere la placca sul pavimento, su superfici di appoggio dure o oggetti.

Ammissibilità di porte e serrature

- La placca non può essere impiegata in serrature con quadro spezzato.
- In caso di porte omologate sono in vigore disposizioni particolari. Verificare che l'operazione sia ammissibile prima di eseguire fori sulla porta o attraverso di essa.
- In caso di porte su vie di fuga e di soccorso verificare se serratura e placca sono adatte alla dotazione della porta.

Assemblaggio

- La placca contiene componenti elettronici altamente sensibili che possono essere danneggiati o disturbati da carica elettrostatica. Non assemblare perciò la placca in luoghi con carica elettrostatica.
- Non utilizzare trapani o avvitatori a batteria per l'assemblaggio.
- Per l'assemblaggio e lo smontaggio utilizzare soltanto l'utensile indicato nella sezione "Assemblaggio".
- Assicurarsi durante l'assemblaggio che la serratura e la porta siano in uno stato ineccepibile. Malfunzionamenti della serratura possono influire negativamente sul funzionamento della placca.
- Assicurarsi che la placca al momento dell'assemblaggio possa essere installata senza che si inceppi e senza dover utilizzare forza eccessiva. Se ciò non è possibile, allineare serratura e placca l'una all'altra per evitare che la placca si inceppi e si pieghi al momento dell'assemblaggio.

Funzionamento

• Proteggere i componenti elettronici della placca da acqua ed altri liquidi.



Manutenzione ordinaria

- Le operazioni di riparazione devono essere eseguite sempre da personale specializzato e qualificato.
- Utilizzare soltanto gli accessori ed i pezzi di ricambio raccomandati da CES.
- Non utilizzare lubrificanti o oli per la placca.

Pericolo dovuto ad agenti climatici

- Non utilizzare la placca in un'atmosfera corrosiva (cloro, ammoniaca, acqua calcarea).
- Non utilizzare la placca in luoghi soggetti ad un'elevata formazione di polvere.
- Non utilizzare la placca nelle vicinanze di fonti di calore.
- Prestare attenzione alle temperature massime consentite e alle indicazioni sull'umidità dell'aria per l'utilizzo della placca, cfr. "Dati tecnici" a pagina 103.

3.5 Avvertenze sull'utilizzo delle batterie

- Utilizzare esclusivamente le batterie specificate da CES per la placca (Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA).
- Inserire di norma soltanto batterie nuove. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
- Prima di inserire le batterie verificare se i contatti nel dispositivo e sulle batterie sono puliti. Eventualmente pulirli. Non toccare più i contatti dopo averli puliti.
- Durante l'inserimento delle batterie prestare attenzione alla polarità corretta (+/-).
- Non tentare mai di ricaricare le batterie. Pericolo di esplosione!
- Non mettere in cortocircuito le batterie.
- Conservare le batterie in un luogo fresco ed asciutto. Calore forte e diretto può danneggiare le batterie. Non esporre mai dispositivi a batteria a forti fonti di calore e non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Se i dispositivi non sono utilizzati a lungo, togliere le batterie.
- Togliere immediatamente dal dispositivo batterie che presentano fuoriuscite. Pulire i contatti prima di inserire nuove batterie. Sussiste pericolo di lesioni dovuto all'acido delle batterie!
- Togliere immediatamente dal dispositivo batterie scariche.
- Smaltire le batterie scariche nelle strutture di riciclaggio adeguate.

3.6 Chiave di emergenza per la cassetta per chiave di emergenza

Il sistema OMEGA FLEX offre il mezzo master **Emergency-Key** come chiave di emergenza in caso di incendio o altra situazione di emergenza (cfr. "Quali mezzi master sono disponibili?" a pagina 70).



L'Emergency-Key è adatta per la cassetta per chiave di emergenza.

Indipendentemente dalla programmazione attuale di un dispositivo di chiusura, l'Emergency-Key apre qualunque dispositivo di chiusura. Dopo aver tenuto davanti l'Emergency-Key, il dispositivo di chiusura si apre in modo permanente (cfr. "Accesso in situazioni di emergenza (modalità emergenza)" a pagina 92).



L'Emergency-Key deve essere autorizzata precedentemente al suo primo impiego per **ciascun** dispositivo di chiusura che deve essere azionato con essa (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116).

3.7 Garanzia del produttore

I seguenti danni non sono coperti dalla garanzia del produttore:

- danni a pezzi meccanici esterni e danni dovuti a normale uso ed usura
- danni dovuti ad eventi o influenze esterne
- danni dovuti ad installazione non corretta
- danni dovuti a manutenzione ordinaria non corretta
- danni dovuti ad uso errato
- danni dovuti a sovratensione
- danni causati da fuoco, acqua o fumo

Tutti i dati tecnici e le caratteristiche di dotazione possono essere modificati senza alcun annuncio precedente. Le informazioni ed i dati contenuti nei presenti documenti possono essere modificati senza alcun annuncio precedente. È vietato riprodurre o trasmettere parti dei presenti documenti per qualunque motivo senza consenso precedente scritto da parte di C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik.

© 2018 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, Velbert/Germania

VD, BRO2262-4

Assemblaggio Aspetti di base

Amministrazione

Uso



Assemblaggio 4

4.1 Importanti avvertenze sull'assemblaggio

Possibile pericolo di lesioni durante operazioni sui pezzi
stampati in metallo.
Le placche maniglie elettroniche contengono pezzi stampati in
metallo che possono presentare spigoli appuntiti.
- Durante l'assemblaggio indossare dei guanti da lavoro.

AVVISO	Possibilità di danneggiamento della placca in caso di
	assemblaggio non adeguato.
	In caso di assemblaggio non adeguato è possibile che la placca
	venga danneggiata.
	- L'assemblaggio della placca deve essere eseguito esclusivamente
	da personale competente che deve aver seguito un corso di
	formazione sul prodotto da parte di CES o di un rivenditore
	autorizzato CES.

AVVISO	Chiusura accidentale possibile.
	La porta può chiudersi accidentalmente durante l'assemblaggio ed
	 Durante l'assemblaggio mettere in sicurezza la porta in modo tale che non si chiuda accidentalmente.
	- Assicurarsi di avere a disposizione un mezzo di chiusura autorizzato.

4.2 Preparazioni per l'assemblaggio

4.2.1 Controllare la fornitura

- 1. Estrarre la placca dalla confezione e rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, come pellicole, materiale di riempimento e cartone.
- 2. Controllare la fornitura, cfr. capitolo relativo alle rispettive placche e versioni.



3. Verificare che i dispositivi nuovi non presentino danni dovuti al trasporto ed informare eventualmente immediatamente il proprio rivenditore autorizzato CES.



4.2.2 Verifica del modulo di accoppiamento

La posizione della maniglia della placca è stabilita dal costruttore:





posizione della maniglia a sinistra

posizione della maniglia a destra

Per garantire il corretto funzionamento della placca, la posizione del quadro di accoppiamento deve corrispondere alla posizione della maniglia:



posizione della maniglia a sinistra: "L" si trova posizione della maniglia a destra: "R" si trova in alto. in alto.

Il quadro di accoppiamento può torcersi se la maniglia viene premuta verso il basso ruotando contemporaneamente il quadro di accoppiamento. Se il quadro di accoppiamento si torce la placca non si innesta! Se il quadro di accoppiamento non corrisponde alla posizione della maniglia della placca, occorre ruotarlo nuovamente nella posizione corretta.



4.3 Boccole di compensazione per perno quadro

Le dimensioni del perno quadro in dotazione dipendono dalle dimensioni del quadro della serratura. Con determinate dimensioni del perno quadro è necessario utilizzare una boccola di compensazione.

Panoramica boccole di compensazione

Dimensioni	Boccola di compensazione necessaria	
perno guadro		
quadro		
7 mm	Perno quadro speciale (chiave a femmina quadra da 7 mm,	
	rinforzata su un lato a 8 mm, per quadro di accoppiamento da	
	8 mm)	
	Boccola di compensazione da 7 mm a 9 mm	
	sul lato della maniglia interna	
8 mm	Boccola di compensazione da 8 mm a 9 mm sul lato della	(
	maniglia interna	
0, 100, 100,		
9 mm	-	
10 mm	Perno quadro speciale (rispettivamente da 9 mm all'esterno,	
	centro rinforzato a 10 mm)	
	Nessuna boccola di compensazione necessaria	

Posizione delle boccole di compensazione





Versione ILS	Larghezza	Quali fori disponibili possono essere utilizzati per l'assemblaggio?
Versione di base	Stretta	Fori per placca lunga:
		"Assemblaggio versione di base (per fori per placca lunga)" nella
		pagina di fronte
Opzione S	Stretta	Fori per placca corta:
		"Assemblaggio opzione S (per fori per placca corta)" a pagina 35
Versione di base	Larga	Fori per rosetta:
		"Assemblaggio placca larga (per fori per rosetta)" a pagina 47
		Fori per placca lunga:
		"Assemblaggio versione di base (per fori per placca lunga)" nella
		pagina di fronte
Opzione S	Larga	Fori per rosetta:
		"Assemblaggio placca larga (per fori per rosetta)" a pagina 47
		Fori per placca corta:
		"Assemblaggio opzione S (per fori per placca corta)" a pagina 35

4.4 Panoramica possibilità di assemblaggio



4.5 Assemblaggio versione di base (per fori per placca lunga)

4.5.1 Fornitura Placca lunga ILS versione di base



1	1						
		placca esterna.	premontata cor	n manigila esterna.	modulo di ac	conniamento e	modulo elettronico.
-	-						

2	1 piastra di montaggio, premontata con maniglia interna
3	1 mostrina interna
4	1 dado a risvolto
5	1 perno quadro
6	3 rondelle (per viti di fissaggio)
7	3 dadi autofrenanti (per viti di fissaggio)
8	2 viti di fissaggio senza guida (con anelli di fissaggio)
9	1 vite di fissaggio con guida (con anello di fissaggio)
10	2 batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA
11	1 modulo batteria
12	1 telaio di sostegno
13	1 staffa di unione (soltanto in placche senza foro del cilindro profilato)
14	1 tubo di montaggio

4.5.2 Assemblaggio della Placca lunga ILS versione di base

Il lato della placca che esegue la lettura viene assemblato all'esterno della porta, mentre il lato che non esegue la lettura all'interno.



La placca non può essere assemblata su serrature con "quadro spezzato"!



Utensile		Necessario per	Parte del set di montaggio*
	Chiave fissa ILS (8 mm)	Dadi delle viti di fissaggio	~
0	Brugola da 3 mm schlüssel	Viti senza testa della maniglia della mostrina interna, nelle placche larghe anche per viti a testa svasata della mostrina esterna	~
	Cacciavite ad intaglio 0,4 mm x 2,0 mm	Collegamento a vite dei cavi	×
~	Chiave ad anello CES	Dado a risvolto	~

Utensili necessari:

1

*Il set di montaggio viene fornito una volta soltanto con il primo ordine di un impianto. Per ordini successivi di utensili rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.



Preparazione dell'assemblaggio Placca lunga ILS versione di base



Prima del montaggio verificare la posizione corretta del modulo di accoppiamento cfr. "Verifica del modulo di accoppiamento" a pagina 18!

- 1. Se nella porta è già presente una placca, smontarla. Un cilindro profilato già disponibile può essere riutilizzato con la Placca lunga ILS se la lunghezza è adeguata.
- $(\mathbf{1})$ Se non è presente ancora alcun cilindro profilato si raccomanda di montarlo prima dell'assemblaggio della Placca lunga ILS.

Adesso si può procedere all'assemblaggio.

Assemblaggio sul lato esterno della porta



- 1. Spingere le due VITI DI FISSAGGIO SENZA GUIDA nel supporto per viti inferiore ed in quello centrale della PLACCA ESTERNA.
 - $(\mathbf{1})$ Gli anelli di fissaggio presso la testa delle viti servono a fissare le viti nella posizione adatta per i fori disponibili.

Dati tecnici





- 2. Mantenere i cavi rivolti verso l'alto e spingere la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA nel supporto per viti superiore.
 - Prestare attenzione che la guida della vite di fissaggio sia rivolta verso l'alto .

Prestare attenzione che i cavi passino attraverso la rientranza nella testa della vite.



3. Inserire i cavi attraverso l'anello di fissaggio.



- 4. Premere l'ANELLO DI FISSAGGIO sulla placca per fissare la vite nella posizione adatta per i fori disponibili.
- Durante tale operazione tenere i CAVI tesi per evitare che vengano schiacciati o incastrati.



Prestare attenzione che i cavi non si incastrino con l'anello di fissaggio!



Panoramica: utilizzo dei mezzi master

Uso

Manutenzione ordinaria e smaltimento





5. Inserire il PERNO QUADRO nel quadro di accoppiamento.



Prestare attenzione che l'asola sia in posizione orizzontale.

Prestare attenzione che la sfera del perno quadro si innesti nel foro nel quadro di accoppiamento.



6. Inserire i due cavi nel TUBO DI MONTAGGIO.



- 7. Inserire i cavi con l'aiuto del TUBO DI MONTAGGIO attraverso il foro corrispondente della vite della porta.
 Ruotare leggermente in entrambe le direzioni il tubo di
- montaggio durante l'introduzione per facilitare il suo spostamento in avanti.





8. Estrarre il TUBO DI MONTAGGIO sul lato opposto della porta.



- 9. Inserire la PLACCA ESTERNA attraverso i fori per placca lunga della porta. Durante tale operazione spingere il perno quadro attraverso il quadro della serratura.
 - Durante l'esecuzione dell'operazione tenere in tensione i cavi affinché si inseriscano correttamente nella guida. I cavi non devono essere schiacciati o incastrati.



 Orientare il cilindro profilato in modo adeguato, se esso non è posizionato correttamente nella placca esterna.

La placca esterna è adesso fissata temporaneamente, in modo tale da poter proseguire con l'assemblaggio della placca interna.

Assemblaggio sul lato interno della porta



A seconda delle dimensioni del quadro della serratura occorrono eventualmente boccole di compensazione per il perno quadro (cfr. "Boccole di compensazione per perno quadro" a pagina 19). In questo caso utilizzare le boccole di compensazione.





1. Inserire i cavi attraverso l'asola superiore della PIASTRA DI MONTAGGIO.



2. Inserire la PIASTRA DI MONTAGGIO sulle VITI DI FISSAGGIO e premere il foro quadro della MANIGLIA INTERNA sul PERNO QUADRO.

- **3. Avvitare la** VITE SENZA TESTA **con la brugola nella** MANIGLIA INTERNA **per fissare il** PERNO QUADRO.

Dati tecnici











4. Inserire rispettivamente una RONDELLA **ed un** DADO **sulla** VITE DI FISSAGGIO **superiore e su quella centrale.**

- 5. A seconda se sia montato o meno un cilindro profilato viene assemblata la staffa di unione:
- a) Se è montato un cilindro profilato la staffa di unione **non** viene assemblata. Inserire soltanto le RONDELLE ed i DADI sulle due VITI DI FISSAGGIO inferiori.





 b) Se non è montato nessun cilindro profilato, viene assemblata la staffa di unione. Inserire la STAFFA DI UNIONE, le RONDELLE ed i DADI sulle VITI DI FISSAGGIO inferiori.



6. Stringere i DADI manualmente.

Mentre si stringe la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA tenere i cavi verso l'alto per evitare che si incastrino.



7. Allentare leggermente la VITE SENZA TESTA dalla MANIGLIA INTERNA per togliere possibile tensione dal PERNO QUADRO. Dati tecnici





8. Verificare che la placca sia orientata correttamente.



- 9. Stringere i DADI con la chiave con forza (max. 1,2 Nm).
 - Mentre si stringe la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA tenere i cavi verso l'alto per evitare che si incastrino.

- 10. Stringere nuovamente la VITE SENZA TESTA della MANIGLIA INTERNA.





11. Inserire i cavi attraverso il centro del MODULO BATTERIA.

 Avvitare con il cacciavite ad intaglio il cavo rosso sul polo positivo (+) ed il cavo nero sul polo negativo (-).



- Spingere il MODULO BATTERIA dall'alto verso il basso sulla PIASTRA DI MONTAGGIO finché si innesta in posizione.
- Se la VITE DI FISSAGGIO superiore è di intralcio, è possibile anche premere il modulo batteria da davanti sulla rientranza nella piastra di montaggio, invece che spingerlo dall'alto verso il basso.

Dati tecnici





14. Inserire le batterie con la polarità corretta (cfr. immagine).



Utilizzare esclusivamente batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA.

(1) Le avvertenze sul significato delle segnalazioni dopo l'inserimento di batterie sono riportate nella sezione "Manutenzione ordinaria" a pagina 94.



15. Ruotare i cavi ed inserirli tra le batterie per evitare che essi si incastrino.



16. Verificare con un mezzo master o un mezzo di chiusura sulla PLACCA ESTERNA se la placca è in grado di leggere i mezzi.





17. Inserire il telaio di sostegno**sopra la** maniglia interna **fino alla** piastra di montaggio.



 Inserire la MOSTRINA INTERNA sulla MANIGLIA INTERNA e spingerla fino alla PIASTRA DI MONTAGGIO.



19. Inserire il DADO A RISVOLTO **sulla** MANIGLIA INTERNA **e spingerlo fino alla fine della maniglia interna.**





20. Stringere il dado a risvolto con la chiave ad anello CES con forza (max. 12 Nm).

Non stringere il dado a risvolto con una forza eccessiva, altrimenti è possibile danneggiare la placca.

21. Verificare che la placca interagisca senza attriti con serratura e cilindro di chiusura.

La placca è quindi assemblata.



4.6 Assemblaggio opzione S (per fori per placca corta)

La **Placca lunga ILS - opzione S** è adatta per utilizzare per l'assemblaggio **fori per placca corta** già esistenti.

4.6.1 Fornitura Placca lunga ILS opzione S



1 1 placca esterna, premontata con maniglia esterna, modulo di accoppiamento e modulo elettronico

2	1 piastra di montaggio, premontata con maniglia interna
3	1 mostrina interna
4	1 dado a risvolto
5	1 perno quadro
6	3 rondelle (per viti di fissaggio)
7	3 dadi autofrenanti (per viti di fissaggio)
8	2 viti di fissaggio senza guida (con anelli di fissaggio)
9	1 vite di fissaggio con guida (con anello di fissaggio)
10	2 batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA
11	1 modulo batteria
12	1 telaio di sostegno
13	1 staffa di unione (soltanto in placche senza foro del cilindro profilato)
14	1 tubo di montaggio

Dati tecnici



4.6.2 Assemblaggio della Placca lunga ILS opzione S

Il lato della placca che esegue la lettura viene assemblato all'esterno della porta, mentre il lato che non esegue la lettura all'interno.

La placca non può essere assemblata su serrature con "quadro spezzato"!

Utensili necessari:

Utensile		Necessario per	Parte del set di montaggio*
	Chiave fissa ILS (8 mm)	Dadi delle viti di fissaggio	~
0	Brugola da 3 mm schlüssel	Viti senza testa della maniglia della mostrina interna, nelle placche larghe anche per viti a testa svasata della mostrina esterna	~
	Cacciavite ad intaglio 0,4 mm x 2,0 mm	Collegamento a vite dei cavi	×
	Chiave ad anello CES	Dado a risvolto	~

 $(\mathbf{1})$

*Il set di montaggio viene fornito una volta soltanto con il primo ordine di un impianto. Per ordini successivi di utensili rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.


Preparazione dell'assemblaggio della Placca lunga ILS opzione S



Prima del montaggio verificare la posizione corretta del modulo di accoppiamento cfr. "Verifica del modulo di accoppiamento" a pagina 18!

- Se nella porta è già presente una placca, smontarla.
 Un cilindro profilato già disponibile può essere riutilizzato con la Placca lunga ILS - opzione S se la lunghezza è adeguata.
- Se non è presente ancora alcun cilindro profilato si raccomanda di montarlo **prima** dell'assemblaggio della Placca lunga ILS - opzione S.

Adesso si può procedere all'assemblaggio.

Assemblaggio sul lato esterno della porta



- **1. Spingere una delle** VITI DI FISSAGGIO SENZA GUIDA **nel supporto per viti inferiore della** PLACCA ESTERNA.
 - Gli anelli di fissaggio presso la testa delle viti servono a fissare le viti nella posizione adatta per i fori disponibili.
- Opzionale: se nella porta è già presente un foro nel punto corrispondente è possibile inserire la terza vite di fissaggio senza guida nel foro superiore della vite.



3. Mantenere i CAVI **rivolti verso l'alto e spingere la** VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA **nel supporto per viti centrale della** PLACCA ESTERNA.



- Prestare attenzione che la guida della vite di fissaggio sia rivolta verso l'alto .
- <u>/!</u>
- Prestare attenzione che i cavi passino attraverso la rientranza nella testa della vite.







4. Inserire i CAVI attraverso l'ANELLO DI FISSAGGIO.



- 5. Premere l'ANELLO DI FISSAGGIO sulla placca per fissare la vite nella posizione adatta per i fori disponibili.
 Durante tale operazione tenere i CAVI tesi per evitare che
- Durante tale operazione tenere i CAVI tesi per evitare che vengano schiacciati o incastrati.



Prestare attenzione che i cavi non si incastrino con l'anello di fissaggio!





- 6. Inserire il PERNO QUADRO nel quadro di accoppiamento.
 - Prestare attenzione che l'asola sia in posizione orizzontale.

Prestare attenzione che la sfera del perno quadro si innesti nel foro nel quadro di accoppiamento.





7. Inserire i due cavi nel TUBO DI MONTAGGIO.



- 8. Inserire i cavi con l'aiuto del TUBO DI MONTAGGIO attraverso il foro corrispondente della vite della porta.
- Ruotare leggermente in entrambe le direzioni il tubo di montaggio durante l'introduzione per facilitare il suo spostamento in avanti.



9. Estrarre il TUBO DI MONTAGGIO sul lato opposto della porta.





- **10. Inserire la** PLACCA ESTERNA attraverso i fori per placca corta della porta. Durante tale operazione spingere il PERNO QUADRO attraverso il quadro della serratura.
 - Durante l'esecuzione dell'operazione tenere in tensione i cavi affinché si inseriscano correttamente nella guida. I cavi non devono essere schiacciati o incastrati.



 Orientare il cilindro profilato in modo adeguato, se esso non è posizionato correttamente nella placca esterna.

La placca esterna è adesso fissata temporaneamente, in modo tale da poter proseguire con l'assemblaggio della placca interna.

Assemblaggio sul lato interno della porta

 $(\mathbf{1})$



A seconda delle dimensioni del quadro della serratura occorrono eventualmente boccole di compensazione per il perno quadro (cfr. "Boccole di compensazione per perno quadro" a pagina 19). In questo caso utilizzare le boccole di compensazione.



1. Inserire i cavi attraverso l'asola della PIASTRA DI MONTAGGIO **che si trova sotto la** MANIGLIA INTERNA.





2. Inserire la PIASTRA DI MONTAGGIO sulle VITI DI FISSAGGIO e premere il foro quadro della MANIGLIA INTERNA sul PERNO QUADRO.



3. Avvitare la VITE SENZA TESTA **con la brugola nella** MANIGLIA INTERNA**per fissare il** PERNO QUADRO.



- **4. Inserire una** RONDELLA **ed un** DADO **sulla** VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA.
 - Durante tale operazione tenere i cavi rivolti verso l'alto per evitare che vengano schiacciati.



- 5. A seconda se sia montato o meno un cilindro profilato viene assemblata la staffa di unione:
- a) Se è montato un cilindro profilato la staffa di unione **non** viene assemblata. Inserire soltanto le RONDELLE ed i DADI sulle due VITI DI FISSAGGIO inferiori.

Dati tecnici



nblaggio Aspetti di base



 b) Se non è montato nessun cilindro profilato, viene assemblata la staffa di unione. Inserire la STAFFA DI UNIONE, le RONDELLE ed i DADI sulle VITI DI FISSAGGIO inferiori.



6. Stringere i DADI manualmente.

Mentre si stringe la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA tenere i cavi verso l'alto per evitare che si incastrino.



7. Allentare leggermente la VITE SENZA TESTA dalla MANIGLIA INTERNA per togliere possibile tensione dal PERNO QUADRO.



8. Verificare che la placca sia orientata correttamente.





Λ

9. Stringere i DADI con la chiave con forza (max. 1,2 Nm).

Mentre si stringe la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA tenere i cavi verso l'alto per evitare che si incastrino.



10. Stringere nuovamente la VITE SENZA TESTA **della** MANIGLIA INTERNA.



11. Inserire il TELAIO DI SOSTEGNO sopra la MANIGLIA INTERNA fino alla PIASTRA DI MONTAGGIO. Durante tale operazione inserire i cavi nella rientranza del telaio di sostegno. Dati tecnici





12. Avvitare con il cacciavite ad intaglio il cavo rosso sul polo positivo (+) ed il cavo nero sul polo negativo (-) del modulo batteria.



13. Premere i cavi nella fessura nel TELAIO DI SOSTEGNO.



14. Spingere il MODULO BATTERIA dall'alto verso il basso sulla PIASTRA DI MONTAGGIO finché si innesta in posizione.





15. Inserire le batterie con la polarità corretta (cfr. immagine).



Utilizzare esclusivamente batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA.



(1) Le avvertenze sul significato delle segnalazioni dopo l'inserimento di batterie sono riportate nella sezione "Manutenzione ordinaria" a pagina 94.



16. Se i CAVI sporgono eccessivamente, ruotarli ed inserirli tra le batterie per evitare che si incastrino.



17. Verificare con un mezzo master o un mezzo di chiusura sulla PLACCA ESTERNA se la placca è in grado di leggere i mezzi.





 Inserire la MOSTRINA INTERNA sulla MANIGLIA INTERNA e spingerla fino alla PIASTRA DI MONTAGGIO.



19. Inserire il DADO A RISVOLTO **sulla** MANIGLIA INTERNA **e spingerlo fino alla fine della maniglia interna.**



- 20. Stringere il dado a risvolto con la chiave ad anello CES con forza (max. 12 Nm).
 - Non stringere il dado a risvolto con una forza eccessiva, altrimenti è possibile danneggiare la placca.

21. Verificare che la placca interagisca senza attriti con serratura e cilindro di chiusura.

La placca è quindi assemblata.



4.7 Assemblaggio placca larga (per fori per rosetta)

La versione placca larga della **Placca lunga ILS** (sia nella versione di base che nell'opzione S) consente di assemblare la placca su **fori per rosetta** già disponibili.

La versione placca larga della Placca lunga ILS può essere assemblata anche su fori per placca lunga o per placca corta (opzione S). In questo caso si raccomanda di seguire le istruzioni "Assemblaggio versione di base (per fori per placca lunga)" a pagina 21 o "Assemblaggio opzione S (per fori per placca corta)" a pagina 35.





4.7.1 Fornitura Placca lunga ILS versione placca larga

1	1 placca esterna, premontata con maniglia esterna, modulo di accoppiamento e modulo elettronico
2	1 piastra di montaggio della placca interna, premontata con maniglia interna
3	1 mostrina interna della placca interna
4	1 dado a risvolto
5	1 perno quadro
6	4 rondelle (per viti di fissaggio)
7	4 dadi autofrenanti (per viti di fissaggio)
8	3 viti di fissaggio senza guida (con anelli di fissaggio)
9	1 vite di fissaggio con guida (con anello di fissaggio)
10	2 batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA
11	1 modulo batteria
12	1 tubo di montaggio
13	1 telaio di sostegno

1 staffa di unione (soltanto in placche senza foro del cilindro profilato)

Aspetti di base

Uso

Pagina 48 di 149

14



4.7.2 Definizioni dei pezzi della Placca lunga ILS versione placca larga



2	Ton per losetta
3	Piastra di montaggio della placca esterna
4	Mostrina esterna della placca esterna
5	Quadro di accoppiamento

4.7.3 Assemblaggio della Placca lunga ILS versione placca larga su fori per

rosetta

1

Il lato della placca che esegue la lettura viene assemblato all'esterno della porta, mentre il lato che non esegue la lettura all'interno.

La versione placca larga della Placca lunga ILS può essere assemblata anche su fori per placca lunga o per placca corta (opzione S). In questo caso si raccomanda di seguire le istruzioni "Assemblaggio versione di base (per fori per placca lunga)" a pagina 21 o "Assemblaggio opzione S (per fori per placca corta)" a pagina 35.

(1)

Le istruzioni mostrano l'assemblaggio su fori per rosetta utilizzando come esempio la versione di base della Placca lunga ILS. L'assemblaggio della Placca lunga ILS opzione S segue le stesse operazioni.



La placca non può essere assemblata su serrature con "quadro spezzato"!

Utensili necessari:

Utensile		Necessario per	Parte del set di montaggio*
	Chiave fissa ILS (8 mm)	Dadi delle viti di fissaggio	~
0	Brugola da 3 mm schlüssel	Viti senza testa della maniglia della mostrina interna, nelle placche larghe anche per viti a testa svasata della mostrina esterna	~
	Cacciavite ad intaglio 0,4 mm x 2,0 mm	Collegamento a vite dei cavi	×
~	Chiave ad anello CES	Dado a risvolto	~



*Il set di montaggio viene fornito una volta soltanto con il primo ordine di un impianto. Per ordini successivi di utensili rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.



Preparazione dell'assemblaggio della Placca lunga ILS con fori per rosetta



Prima del montaggio verificare la posizione corretta del modulo di accoppiamento cfr. "Verifica del modulo di accoppiamento" a pagina 18!

- 1. Se nella porta è già presente una placca (con rosetta), smontarla. Un cilindro profilato già disponibile può essere riutilizzato con la Placca lunga ILS se la lunghezza è adeguata.
- Se non è presente ancora alcun cilindro profilato si $(\mathbf{1})$ raccomanda di montarlo prima dell'assemblaggio della Placca lunga ILS.

Adesso si può procedere all'assemblaggio.

Assemblaggio sul lato esterno della porta



1. Stringere le viti a testa svasata della MOSTRINA ESTERNA con la brugola e sollevare la PIASTRA DI MONTAGGIO DELLA MOSTRINA ESTERNA.



2. Inserire i cavi attraverso il foro per rosetta a destra della PIASTRA DI MONTAGGIO DELLA MOSTRINA ESTERNA.





3. Rimuovere gli anelli di fissaggio da tutte le VITI DI FISSAGGIO.



4. Inserire le altre due VITI DI FISSAGGIO SENZA GUIDA nelle asole inferiori della piastra di montaggio della mostrina ESTERNA.



5. Inserire gli anelli di fissaggio sulle due VITI DI FISSAGGIO inferiori e spingerle fino alla piastra di montaggio per fissarla nella posizione adatta per i fori disponibili.



- 6. Inserire una VITE DI FISSAGGIO SENZA GUIDA nel foro per rosetta a sinistra e la vite di fissaggio con guida nel foro per rosetta a destra della piastra di Montaggio della MOSTRINA ESTERNA.

Prestare attenzione che i cavi passino attraverso la scanalatura sul bordo.

Prestare attenzione che la guida della vite di fissaggio sia rivolta verso l'alto ed i cavi siano posati in modo esatto nella guida stessa.





- 7. Avvitare nuovamente la piastra di montaggio della mostrina esterna con la placca esterna.
 - Prestare attenzione che durante tale operazione i cavi non siano schiacciati o incastrati.



- 8. Inserire il perno quadro nel quadro di accoppiamento.
 - Prestare attenzione che l'asola sia in posizione orizzontale.
 - Prestare attenzione che la sfera del perno quadro si innesti nel foro nel quadro di accoppiamento.

- T.
- 9. Inserire i due cavi nel TUBO DI MONTAGGIO.

Dati tecnici

Placca lunga ILS





10. Inserire i cavi con l'aiuto del TUBO DI MONTAGGIO attraverso il foro corrispondente della vite della porta.
Ruotare leggermente in entrambe le direzioni il tubo di montaggio durante l'introduzione per facilitare il suo spostamento in avanti.



11. Estrarre il TUBO DI MONTAGGIO **sul lato opposto della porta.**



- 12. Inserire la PLACCA ESTERNA con le due VITI DI FISSAGGIO superiori attraverso i fori per rosetta della porta e con le due viti di fissaggio inferiori attraverso i fori del cilindro profilato. Durante tale operazione spingere il PERNO QUADRO attraverso il quadro della serratura.
- Durante l'esecuzione dell'operazione tenere in tensione i cavi affinché si inseriscano correttamente nella guida. I cavi non devono essere schiacciati o incastrati.





13. Orientare il cilindro profilato in modo adeguato, se esso non è posizionato correttamente nella placca esterna.

La placca esterna è adesso fissata temporaneamente, in modo tale da poter proseguire con l'assemblaggio della placca interna.

Assemblaggio sul lato interno della porta

 $(\mathbf{1})$



A seconda delle dimensioni del quadro della serratura occorrono eventualmente boccole di compensazione per il perno quadro (cfr. "Boccole di compensazione per perno quadro" a pagina 19). In questo caso utilizzare le boccole di compensazione.



1. Inserire i cavi attraverso il foro per rosetta a destra della PIASTRA DI MONTAGGIO DELLA PLACCA INTERNA.





2. Inserire la piastra di montaggio sulle viti di fissaggio e premere il foro quadro della MANIGLIA INTERNA sul PERNO QUADRO.



3. Avvitare la vite senza testa con la brugola nella MANIGLIA INTERNA **per fissare il** PERNO QUADRO.



- 4. Inserire i DADI sulle due VITI DI FISSAGGIO superiori.
 - Durante tale operazione tenere i cavi rivolti verso l'alto per evitare che vengano schiacciati o incastrati.



- 5. A seconda se sia montato o meno un cilindro profilato viene assemblata la staffa di unione:
- a) Se è montato un cilindro profilato la staffa di unione **non** viene assemblata. Inserire soltanto le RONDELLE ed i DADI sulle due VITI DI FISSAGGIO inferiori.





 b) Se non è montato nessun cilindro profilato, viene assemblata la staffa di unione. Inserire la STAFFA DI UNIONE, le RONDELLE ed i DADI sulle due VITI DI FISSAGGIO inferiori.



6. Stringere i DADI manualmente.

Mentre si stringe la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA tenere i cavi verso l'alto per evitare che si incastrino.



7. Allentare leggermente la VITE SENZA TESTA dalla MANIGLIA INTERNA per togliere possibile tensione dal PERNO QUADRO.



8. Verificare che la placca sia orientata correttamente.





9. Stringere i DADI con la chiave con forza (max. 1,2 Nm).

Mentre si stringe la VITE DI FISSAGGIO CON GUIDA tenere i cavi verso l'alto per evitare che si incastrino.



10. Stringere nuovamente la VITE SENZA TESTA della MANIGLIA INTERNA.



11. Avvitare con il cacciavite ad intaglio il cavo rosso sul polo positivo (+) ed il cavo nero sul polo negativo (-).





12. Spingere il MODULO BATTERIA dall'alto verso il basso sulla PIASTRA DI MONTAGGIO finché si innesta in posizione.



- 13. Inserire le batterie con la polarità corretta (cfr. immagine).
 - Utilizzare esclusivamente batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA.
- Le avvertenze sul significato delle segnalazioni dopo l'inserimento di batterie sono riportate nella sezione "Manutenzione ordinaria" a pagina 94.



14. Se i CAVI sporgono eccessivamente, ruotarli ed inserirli tra le batterie per evitare che si incastrino.

Dati tecnici





15. Verificare con un mezzo master o un mezzo di chiusura sulla PLACCA ESTERNA se la placca è in grado di leggere i mezzi.



16. Inserire il telaio di sostegno**sopra la** maniglia interna **fino alla** piastra di montaggio.



17. Inserire la MOSTRINA INTERNA **sulla** MANIGLIA INTERNA **e spingerla fino alla** PIASTRA DI MONTAGGIO**.**

Prestare attenzione che i cavi non siano schiacciati o incastrati.





18. Inserire il DADO A RISVOLTO **sulla** MANIGLIA INTERNA **e** spingerlo fino alla fine della maniglia interna.



- **19. Stringere il** DADO A RISVOLTO **con la** CHIAVE AD ANELLO CES **con forza (max. 12 Nm).**
 - Non stringere il dado a risvolto con una forza eccessiva, altrimenti è possibile danneggiare la placca.

20. Verificare che la placca interagisca senza attriti con serratura e cilindro di chiusura.

La placca è quindi assemblata.



5	Amministrazione	
	AVVISO	Possibilità di uno stato indesiderato dell'impianto
		L'impianto può eseguire funzioni inaspettate se non si conoscono esattamente le possibilità del sistema.
		- Se si amministra un sistema OMEGA FLEX occorre essere esattamente a conoscenza degli effetti della programmazione e delle impostazioni, altrimenti sussiste la possibilità di risultati inaspettati.
		 Occorre verificare sempre che la propria programmazione raggiunga il risultato desiderato.

5.1 Fondamenti per l'amministrazione di impianti OMEGA FLEX

5.1.1 Famiglie di impianti

La **famiglia di impianti** è il livello di distinzione più alto per impianti OMEGA FLEX. Essa indica quale tecnologia di transponder (LEGIC o MIFARE) viene utilizzata nell'impianto:

- OMEGA FLEX MIFARE
- OMEGA FLEX LEGIC

5.1.2 Tipi di esercizio: LINE vs. V-NET (soltanto MIFARE)

Il **tipo di esercizio** stabilisce dove vengono salvate le autorizzazioni dei mezzi di chiusura. Per impianti OMEGA FLEX MIFARE esistono due tipi di esercizio:

- LINE: le autorizzazioni vengono salvate nel dispositivo di chiusura
- V-NET: le autorizzazioni vengono salvate nel mezzo di chiusura

5.1.3 Tipi di amministrazione (soltanto MIFARE)

All'interno dei due tipi di esercizio LINE e V-NET sono possibili diversi **tipi di amministrazione**:

Dati tecnici





	V-NET		
Off	line	Online	Virtuale
Le impostazioni sono trasmesse con mezzi master ai dispositivi di chiusura übertragen	I dati sono trasmessi dal software tramite RF-Stick ai dispositivi di chiusura übertragen	I dati vengono trasmessi dal software tramite rete radio online centralmente ai dispositivi di chiusura übertragen	I dati sono trasmessi dal software tramite Desktop-Writer al mezzo di chiusura übertragen

Tutto combinabile in un impianto OMEGA FLEX

LINE

Offline con mezzi master	Non viene impiegato alcun software. Le impostazioni sono trasmesse ai dispositivi di chiusura tramite mezzi master (cfr. "Amministrazione con mezzi master" a pagina 70)
Offline con RF-Stick	Le impostazioni sono stabilite nel software dell'OMEGA Client e trasmesse ai dispositivi di chiusura tramite RF-Stick (cfr. "Amministrazione con RF-Stick" a pagina 74)
Online con rete radio online V-NET	Le impostazioni sono stabilite nel software dell'OMEGA Client e trasmesse ai dispositivi di chiusura tramite una rete radio online (cfr. "Amministrazione tramite rete radio online" a pagina 79)
Virtualmente	Le impostazioni sono stabilite nel software dell'OMEGA Client e non vengono trasmesse al dispositivo di chiusura, ma al mezzo di chiusura (cfr. "Amministrazione: informazioni su V-NET" a pagina 81)

5.1.4 Tecniche di identificazione (soltanto MIFARE)

La tecnologia di identificazione di dispositivi di chiusura e mezzi di chiusura si distingue per il tipo di tecnologia di sicurezza utilizzata. Per impianti OMEGA FLEX MIFARE si distinguono le seguenti tecnologie di identificazione:

Mezzi di chiusura

Mezzi di chiusura Classic	Mezzi di chiusura MIFARE Classic e ISO
Mezzi di chiusura DESFire	Mezzi di chiusura DESFire cifrati con 3DES



Dispositivi di chiusura

Dispositivi di chiusura CS (CS = "Classic Support")	Mezzi di chiusura Classic e DESFire lettura
Dispositivi di chiusura D (D = "DESFire")	Mezzi di chiusura DESFire sola lettura

Compatibilità delle tecnologie di identificazione con i tipi di esercizio negli impianti MIFARE

					C	3	
					Mezzi di chiu	isura MIFARE	
				LI	NE	V-I	NET
				Classic	DESFire	Classic	DESFire
	LINE	/N /T	CS	>	~	~	~
(F3)	LINE	/T	D		~		~
MIFARE-	V-NET	/NV	CS			~	~
		/VA	D				~

5.2 Funzioni di impianti OMEGA FLEX

Gli impianti OMEGA FLEX offrono molte funzioni che non sono possibili in impianti di chiusura meccanici, ad es.

- stabilire la durata di apertura dei dispositivi di chiusura
- azionare lamodalità sbloccoo la modalità blocco
- creare **profili temporali** (ad es. stabilire che dopo le ore 19 determinati mezzi di chiusura perdono la loro autorizzazione)
- leggere eventi (ad es. in quale momento si è verificato un accesso con quale mezzo di chiusura)
- stabilire intervalli di convalida
- stabilire la **validità** di mezzi di chiusura
- attivare o disattivare la funzione Office (cioè gli utenti possono attivare autonomamente la modalità sblocco)

Panoramica: utilizzo dei mezzi master



Le funzioni possibili nel proprio impianto OMEGA FLEX dipendono dalla licenza acquistata, dal tipo di esercizio (LINE o V-NET) e dal tipo di amministrazione (online, offline o virtuale).

5.2.1 Panoramica delle possibili funzioni a seconda del tipo di amministrazione

	Mezzi master	RF-Stick	Rete radio online	V-NET
Durata di apertura	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Modalità sblocco e modalità blocco	✓	~	~	~
Profili temporali	×	~	~	~
Eventi	×	~	~	\checkmark
Convalida (soltanto V-NET)	×	×	×	\checkmark
Validità	×	×	~	\checkmark
Funzione Office	×	~	\checkmark	~

5.2.2 Durata di apertura:

La durata di apertura è la lunghezza del tempo in cui il dispositivo di chiusura resta innestato, dopo che un mezzo di chiusura autorizzato è stato tenuto nel campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Più lunga è la durata di apertura, più tempo hanno a disposizione gli utenti dopo l'autenticazione con un mezzo di chiusura per azionare il dispositivo di chiusura. La durata di apertura massima è 180 secondi.

La durata di apertura può essere impostata tramite i mezzi master (cfr. "Impostazione della durata di apertura" a pagina 126).

5.2.3 Modalità sblocco e modalità blocco

Un dispositivo di chiusura che si trova nella modalità sblocco resta permanentemente innestato, cioè la porta può essere aperta a lungo senza che occorra utilizzare un mezzo di chiusura.

Un dispositivo di chiusura che si trova nella modalità blocco resta permanentemente disinnestato, cioè la porta non può essere aperta. Non è più possibile neanche un accesso con mezzi di chiusura autorizzati.

I dettagli su queste e altre modalità di apertura sono riportati qui "Modalità di apertura dei dispositivi di chiusura" a pagina 86.

La modalità sblocco e la modalità blocco vengono impostate tramite i mezzi master (cfr. "Attivazione modalità sblocco" a pagina 128 e "Attivazione modalità blocco" a pagina 131). Dati tecnici



5.2.4 Profili temporali

(1) Questa funzione presuppone l'utilizzo del software CEStronics Suite.

Esistono tre tipi di profili temporali:

- 1. **tempi di sblocco** (fino a tre intervalli temporali per ogni giorno della settimana ed un giorno speciale, nei quali il dispositivo di chiusura è sbloccato, cioè può sempre essere aperto)
- 2. **tempi di blocco** (fino a tre intervalli temporali per ogni giorno della settimana ed un giorno speciale, nei quali il dispositivo di chiusura è bloccato, cioè non può essere aperto)
- 3. Fino a 29 **profili temporali individuali** (per ogni profilo temporale fino a tre intervalli temporali per ogni giorno della settimana ed un giorno speciale aggiuntivo; soltanto negli orari impostati un mezzo di chiusura è autorizzato ad aprire il dispositivo di chiusura)

I profili temporali vengono impostati tramite CEStronics Suite. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.2.5 Eventi

(1) Questa funzione presuppone l'utilizzo del software CEStronics Suite.

Le procedure tecniche nell'impianto OMEGA FLEX sono salvate sotto forma di **eventi** nel dispositivo di chiusura (con V-NET nel mezzo di chiusura) e lette nell'OMEGA Client. Tra esse rientrano ad esempio le informazioni relative al momento in cui è stato autorizzato quale mezzo di chiusura per quale dispositivo di chiusura, quale mezzo di chiusura ha eseguito l'accesso, in quale momento e su quale dispositivo di chiusura, le segnalazioni dello stato di carica delle batterie, ecc.

La registrazione di eventi può essere completamente disattivata su richiesta.

Gli eventi vengono impostati tramite CEStronics Suite. Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.2.6 Validità di mezzi di chiusura

(1) Questa funzione presuppone l'utilizzo del software CEStronics Suite.

Con la **validità** è possibile stabilire un intervallo di tempo entro il quale il mezzo di chiusura può essere utilizzato.

Aiuto e correzione degli errori



Esempio: Si desidera ad esempio consegnare ad un nuovo collaboratore un mezzo di chiusura già prima dell'inizio della sua attività lavorativa, ma il mezzo di chiusura deve poter essere utilizzato soltanto a partire dal suo primo giorno di lavoro.

Inoltre, la data finale della validità garantisce che, a partire da un certo momento desiderato, non possa più avvenire l'accesso.

I mezzi di chiusura devono essere validi per

- poter aprire dispositivi di chiusura
- poter essere convalidati

La validità viene stabilita nell'OMEGA Client. È possibile attribuire una validità sia a mezzi di chiusura V-NET che LINE. Tuttavia, non deve essere impostata necessariamente una validità per i mezzi di chiusura.

In V-NET la validità può essere trasmessa ad un mezzo di chiusura tramite un Desktop-Writer, Key-Point o un terminale di inserimento dati. Dopo la scadenza della validità un mezzo di chiusura deve essere riprogrammato per poter essere utilizzato nuovamente.

Quando la validità è scaduta, in LINE viene creata automaticamente un'operazione di programmazione. Se viene gestita una rete radio online, queste operazioni di programmazione vengono trasmesse automaticamente ai dispositivi di chiusura.

La validità viene impostata tramite CEStronics Suite. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.2.7 Convalida di mezzi di chiusura

Questa funzione presuppone l'utilizzo del software CEStronics Suite.

La **convalida** costituisce una funzione di sicurezza nel V-NET. Ad un mezzo di chiusura viene associata una data di scadenza. Quando si raggiunge tale data, il mezzo di chiusura non può più essere utilizzato.

Attraverso i dispositivi di convalida (terminali di convalida, Key-Point e terminali di inserimento dati) è possibile prorogare la data di scadenza. L'intervallo con cui occorre prorogare la data di scadenza è stabilito nell'OMEGA Client attraverso l'impostazione dell'intervallo di convalida.



Esempio: I collaboratori di un'azienda devono convalidare nuovamente i loro mezzi di chiusura ogni giorno presso un terminale di convalida all'ingresso dell'azienda, affinché i mezzi di chiusura possano essere utilizzati.

I terminali di convalida ed i terminali di inserimento dati sono collegati tramite la rete radio online all'OMEGA Server, i Key-Point tramite LAN. In tal modo, tutti i dispositivi di convalida possono leggere gli eventi salvati nel mezzo di chiusura e trasmetterli all'OMEGA Server. Durante la convalida, i Key-Point trasmettono inoltre anche tutte le future operazioni di programmazione al mezzo di chiusura (ad es. modifiche delle autorizzazioni di chiusura).

Una convalida regolarmente necessaria garantisce che un mezzo di chiusura che è finito nelle mani di persone non autorizzate possa essere **bloccato** in modo veloce e semplice dai dispositivi di convalida. I mezzi di chiusura bloccati non sono fondamentalmente più accettati da dispositivi di chiusura.

Per poter essere convalidati, i mezzi di chiusura devono essere validi.

Esempio: Un mezzo di chiusura è **valido** per un anno, ma deve essere **convalidato ogni giorno nuovamente all'interno**ogni giorno nuovamente all'interno di tale anno.

La convalida viene impostata tramite CEStronics Suite. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.2.8 Funzione Office

() Questa funzione presuppone l'utilizzo del software CEStronics Suite.

Con la funzione Office i dispositivi di chiusura possono essere spostati tramite mezzi di chiusura nella **modalità Office**. Nella modalità Office i dispositivi di chiusura sono sbloccati per un determinato intervallo di tempo, cioè la porta in tale periodo può essere aperta anche senza mezzo di chiusura. Dopo la scadenza dell'intervallo di tempo il dispositivo di chiusura ritorna automaticamente nella modalità normale. In V-NET la modalità Office non è limitata nel tempo, cioè un dispositivo di chiusura resta innestato finché la modalità Office viene nuovamente disattivata con il mezzo di chiusura.

Per poter utilizzare la funzione Office, sia il dispositivo di chiusura che il mezzo di chiusura devono essere configurati nell'OMEGA Client per la funzione Office. Nell'OMEGA Client viene quindi stabilito

- quali dispositivi di chiusura devono disporre della funzione Office
- quali mezzi di chiusura sono autorizzati a poter causare la modalità Office



• in quale intervallo di tempo tali mezzi di chiusura possono utilizzare la funzione Office, ad esempio dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17

La funzione Office viene impostata tramite CEStronics Suite. Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.



5.3 Amministrazione con mezzi master

5.3.1 Informazioni sui mezzi master

I mezzi master servono per diversi scopi

- 1. È possibile utilizzare i mezzi master in funzione di tipo di amministrazione pienamente valido (ad es. autorizzazione dei mezzi di chiusura). Altre funzioni, come ad es. stabilire profili temporali, non sono invece possibili e richiedono l'impiego del software dell'OMEGA Client.
- 2. Esistono mezzi master necessari per altri tipi di amministrazione, come ad es. per stabilire la comunicazione tra un dispositivo di chiusura ed una RF-Stick.
- 3. Il mezzo master Emergency-Key funge da chiave d'emergenza e consente di aprire sempre i dispositivi di chiusura, anche se la loro attuale programmazione ne vieta l'apertura.

5.3.2 Quali mezzi master sono disponibili?

Sono disponibili tre tipi di mezzi master:

1. Mezzi master trasversali

Questi mezzi master possono essere utilizzati indipendentemente dal tipo di amministrazione selezionata.

2. Mezzi master per l'amministrazione con mezzi master

Questi mezzi master consentono funzioni aggiuntive, se si amministra il proprio impianto OMEGA FLEX esclusivamente con mezzi master. Se si utilizza il software dell'OMEGA Client è possibile impostare queste funzioni tramite il software.

3. Mezzi master per altri tipi di amministrazione

Questi mezzi master sono necessari per altri tipi di amministrazione, ad es. per spostare i dispositivi di chiusura nella modalità online.

(📍) Con ogni impianto OMEGA FLEX viene fornito sempre il System-Master. Tutti gli altri mezzi master possono essere acquistati dal proprio rivenditore autorizzato CES.



	Mezzi master trasversali
System-Master	Il System-Master costituisce il livello superiore dei mezzi master . Tutti gli altri mezzi master sono autorizzati tramite il System-Master.
	Per ogni impianto OMEGA FLEX esiste sempre soltanto un System-Master valido.
Emergency-Key	L'Emergency-Key è una chiave master che, indipendentemente da tutte le impostazioni sui propri dispositivi di chiusura, è sempre autorizzata all'apertura. Conservare l'Emergency-Key in un luogo sicuro e non renderla accessibile a persone non autorizzate!
	Con un'Emergency-Key è possibile spostare il dispositivo di chiusura nella modalità emergenza , cfr. "Modalità emergenza" a pagina 86.
	L'Emergency Key ha sempre la priorità più elevata e può aprire anche dispositivi che sono in stato di blocco , cfr. "Gerarchia delle modalità di apertura" a pagina 87.
	Per ogni impianto OMEGA FLEX sono possibili 100 Emergency-Key.
	Al contrario di tutti gli altri mezzi master, l'Emergency-Key è non soltanto disponibile sotto forma di mezzo master, ma anche di chiave combinata e portachiavi.
	Mezzi master per l'amministrazione con mezzi master
Program-Master	Con un Program-Master si autorizzano mezzi di chiusura ed è possibile cancellare di nuovo le autorizzazioni dei mezzi di chiusura.
	Per ogni impianto OMEGA FLEX sono possibili dieci Program-Master.
Time-Master	Con un Time-Master è possibile stabilire la durata di apertura di un dispositivo di chiusura (cfr. "Impostazione della durata di apertura" a pagina 126).
	Per ogni impianto OMEGA FLEX sono possibili dieci Time-Master.
Release-Master	Con un Release-Master è possibile spostare il dispositivo di chiusura nella modalità sblocco(cfr. "Attivazione modalità sblocco" a pagina 128).(cfr. "Attivazione modalità sblocco" a pagina 128).Un dispositivo di chiusura che si trova nella modalità sblocco resta permanentemente innestato, cioè la porta può essere aperta a lungo senza che occorra utilizzare un mezzo di chiusura.
	Per ogni impianto OMEGA FLEX sono possibili dieci Release-Master.
Block-Master	Con un Block-Master è possibile spostare il dispositivo di chiusura nella modalità blocco (cfr. "Attivazione modalità blocco" a pagina 131).(cfr. "Attivazione modalità blocco" a pagina 131).
	Per ogni impianto OMEGA FLEX sono possibili dieci Block-Master.

Dati tecnici



	Mezzi master per altri tipi di amministrazione
RF-Stick-Master	Il RF-Stick-Master è necessario soltanto se si utilizza per la propria amministrazione una RF-Stick (cfr. "Amministrazione con RF-Stick" a pagina 74).
	Con il RF-Stick-Master si stabilisce il collegamento tra una RF-Stick ed un dispositivo di chiusura.
	Per ogni impianto OMEGA FLEX sono possibili dieci RF-Stick-Master. Ogni RF-Stick- Master autorizzato una volta soltanto è compatibile con ogni RF-Stick di un impianto OMEGA FLEX.
RF-Ini-Master	Il RF-Ini-Master è necessario se si utilizza per la propria amministrazione una rete radio online (cfr. "Amministrazione tramite rete radio online" a pagina 79). Inoltre, il RF-Ini- Master è necessario per l'impiego di dispositivi RF (dispositivi di chiusura RF o Radio Switch).
	Con il RF-Ini-Master si attiva la modalità online di un dispositivo di chiusura. (cfr. "Amministrazione tramite rete radio online" a pagina 79)
	Per attivare la modalità online è possibile impiegare per ciascun impianto OMEGA FLEX un numero illimitato di RF-Ini-Master. Per dispositivi di chiusura RF o Radio Switch può tuttavia essere autorizzato soltanto un RF-Ini-Master per ciascun dispositivo.
RF-Trace-Master	Il RF-Trace-Master è necessario soltanto se si utilizza per la propria amministrazione una rete radio online (cfr. "Amministrazione tramite rete radio online" a pagina 79).
	Con il RF-Trace-Master è possibile verificare la qualità del collegamento radio tra dispositivi di chiusura che si trovano in modalità online ed Access-Point.
	Per ogni impianto OMEGA FLEX è possibile un numero illimitato di RF-Trace-Master.

5.3.3 Principio dell'amministrazione con mezzi master



L'amministrazione con mezzi master avviene offline, cioè non è necessario alcun collegamento radio. I mezzi master devono essere autorizzati singolarmente per ciascun dispositivo di chiusura.


Procedura di massima nell'amministrazione con mezzi master:

- 1. Autorizzare il System-Master del proprio impianto OMEGA FLEX su un nuovo dispositivo di chiusura (cfr. "Cancellazione di System-Master" a pagina 120).
- 2. Autorizzare il System-Master di un altro mezzo master (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116).
- 3. Inserire sul mezzo master autorizzato le impostazioni desiderate, per esempio si autorizza un mezzo di chiusura con il Program-Master.



Tutte le operazioni di amministrazione che possono essere svolte con mezzi master si trovano nella sezione "Panoramica: utilizzo dei mezzi master" a pagina 113.

Aspetti di base

Assemblaggio

Uso Amministrazione



5.4 Amministrazione con RF-Stick

5.4.1 Informazioni sulle RF-Stick

La RF-Stick stabilisce la comunicazione tra il software dell'OMEGA Client ed i dispositivi di chiusura, creando un collegamento radio tra un PC, su cui è installato l'OMEGA Client, ed il dispositivo di chiusura. A tale scopo il PC con la RF-Stick deve trovarsi nelle vicinanze del dispositivo di chiusura. La portata radio della RF-Stick è pari fino a 10 m.

Per informazioni dettagliate sulle RF-Stick leggere le Istruzioni RF-Stick di OMEGA FLEX.

5.4.2 Principio dell'amministrazione con RF-Stick



L'amministrazione con RF-Stick avviene offline, cioè senza un collegamento radio online continuo. Una RF-Stick crea per la durata della trasmissione delle operazioni di programmazione un collegamento tra dispositivo di chiusura ed OMEGA Client. A tale scopo il PC con l'OMEGA Client deve trovarsi nelle vicinanze del dispositivo di chiusura. Al contrario dell'amministrazione con mezzi master, nell'amministrazione con RF-Stick è possibile utilizzare le funzioni del software CEStronics Suite (ad es. profili temporali).

È possibile impiegare un numero illimitato di RF-Stick per l'amministrazione dell'impianto OMEGA FLEX.

Se si amministra l'impianto OMEGA FLEX con RF-Stick, sono necessari almeno i seguenti dispositivi di amministrazione e mezzi master:

- RF-Stick
- PC con OMEGA Client installato
- System-Master
- RF-Stick-Master

Datit

master



Procedura di massima nell'amministrazione con RF-Stick:

- 1. Trasferire tutti i componenti necessari di OMEGA FLEX nell'OMEGA Client. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 2. Inizializzare una RF-Stick sul proprio PC affinché esso possa lavorare insieme al software dell'OMEGA Client (cfr. "Inizializzazione di RF-Stick per l'OMEGA Client" nel seguito).
- Stabilire nell'OMEGA Client le autorizzazioni di chiusura, i profili temporali ecc.
 IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 4. Recarsi con un PC e la RF-Stick ad esso connessa presso un dispositivo di chiusura.
- Stabilire il collegamento tra il dispositivo di chiusura e la RF-Stick tramite il RF-Stick-Master e trasmettere le operazioni di programmazione create al dispositivo di chiusura (cfr. "Trasmissione di operazioni di programmazione con la RF-Stick ad un dispositivo di chiusura" alla pagina successiva). Il collegamento tra dispositivo di chiusura e RF-Stick viene poi disconnesso automaticamente.

5.4.3 Inizializzazione di RF-Stick per l'OMEGA Client

Dispositivi di amministrazione necessari:

- RF-Stick
- PC con OMEGA Client installato

Procedura:

1. Inserire la RF-Stick in una presa USB libera di un PC su cui è installato l'OMEGA Client. *Il driver della RF-Stick viene installato automaticamente.*

2. Avviare l'OMEGA Client ed effettuare il login nell'OMEGA Client.

La RF-Stick viene riconosciuta automaticamente dall'OMEGA Client. Nella lista in basso dell'OMEGA Client viene visualizzata adesso l'indicazione "RF-Stick pronta".

La RF-Stick è adesso inizializzata.

Correzione degli errori:

Problema/segnalazione	Causa	Soluzione
L'OMEGA Client mostra	La RF-Stick appartiene ad un altro	Utilizzare una RF-Stick con
l'indicazione "RF-Stick non	impianto e non può essere utilizzata	l'identificativo del proprio impianto
autorizzata".	per l'	OMEGA FLEX.
	amministrazione del proprio impianto	
	OMEGA FLEX.	



5.4.4 Trasmissione di operazioni di programmazione con la RF-Stick ad un dispositivo di chiusura

Mezzi master e dispositivi di amministrazione necessari:

- RF-Stick-Master
- RF-Stick
- PC con OMEGA Client installato
- Il RF-Stick-Master deve essere prima autorizzato per tutti i dispositivi di chiusura su cui deve essere utilizzato, (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116). Ogni RF-Stick-Master autorizzato una volta soltanto è compatibile con ogni RF-Stick di un impianto OMEGA FLEX.

Procedura per generare le operazioni di programmazione:

- 1. Avviare l'OMEGA Client ed effettuare il login con il proprio nome utente e password.
- 2. Impostare le modifiche desiderate nell'OMEGA Client.
- **3. Avviare in base alle proprie modifiche una programmazione di modifica o una riprogrammazione, ad es. con** PROGRAMMAZIONE > PROGRAMMA TUTTE LE MODIFICHE. Nell'indicazione di stato dell'OMEGA Client è riportato adesso "Programmazione necessaria". Le operazioni di programmazione create sono visualizzate alla voce "Stato di programmazione".



Procedura per trasmettere le operazioni di programmazione con la RF-Stick:



- 1. Recarsi con il PC e la RF-Stick collegata ad esso presso il dispositivo di chiusura a cui si desidera trasmettere le operazioni di programmazione.
 - Se si desidera trasmettere le operazioni di programmazione a più dispositivi di chiusura, è possibile scegliere liberamente la successione dei vari dispositivi di chiusura.
- 2. Tenere il RF-Stick-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

3. Il dispositivo di chiusura cerca una RF-Stick nelle vicinanze.

() La distanza tra dispositivo di chiusura e RF-Stick deve essere massimo dieci metri.

Non appena viene trovata la RF-Stick inizia la trasmissione. Durante la trasmissione sul dispositivo di chiusura lampeggia una luce verde.

Durante la trasmissione avviene quanto segue:

- Tutte le operazioni di programmazione per questo dispositivo di chiusura vengono trasmesse al dispositivo di chiusura. Durante la programmazione nell'indicazione dello stato di programmazione viene riportato il progresso in percentuale.

- Tutti gli eventi salvati in questo dispositivo di chiusura che non sono ancora disponibili nell'OMEGA Client vengono copiati nell'OMEGA Client.

- Viene impostato l'orario.

Se non è presente alcuna operazione di programmazione, vengono soltanto copiati gli eventi e impostato l'orario. In questo caso il dispositivo di chiusura non lampeggia durante la trasmissione.

Dopo la trasmissione di tutti i dati il collegamento tra RF-Stick e dispositivo di chiusura viene chiuso automaticamente. Dopo la completa trasmissione dei dati l'ordine di programmazione viene rimosso dalla lista "Stato di programmazione".

La trasmissione delle operazioni di programmazione è conclusa quando il dispositivo di chiusura mostra 1 segnale lungo verde .

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
Durante la fas	e 2:	
	Il dispositivo di chiusura non trova	Avvicinarsi maggiormente al dispositivo
	nessuna RF-Stick nelle vicinanze.	di chiusura con la RF-Stick collegata
		correttamente e tentare nuovamente di
		trasmettere le operazioni di
		programmazione.



5.5 Amministrazione tramite rete radio online

5.5.1 Informazioni sulle reti radio online

Una rete radio online garantisce un collegamento continuo tra dispositivi di chiusura e l'OMEGA Server. Una rete radio online viene stabilita tramite **Access-Point** la cui portata può essere ulteriormente potenziata tramite **Repeater** o **antenne esterne**.

Dispositivo	Portata massima
Access-Point	25 m
Access-Point con antenna esterna	40 m
Repeater	estende la portata degli Access-Point di 25 m

5.5.2 Principio dell'amministrazione tramite rete radio online



L'amministrazione tramite rete radio online avviene attraverso un collegamento radio online continuo. L'amministrazione avviene in modo centrale con origine nell'OMEGA Client, cioè le operazioni di programmazione sono trasmesse **automaticamente** tramite la rete radio online ai dispositivi di chiusura online.

Se si amministra l'impianto OMEGA FLEX tramite rete radio online, sono necessari almeno i seguenti dispositivi di amministrazione e mezzi master:

- PC con OMEGA Client installato
- Access-Point
- System-Master
- RF-Ini-Master

Procedura di massima nell'amministrazione tramite rete radio online:

1. Creare tramite Access-Point una rete radio online.

Uso



- Trasferire tutti i componenti necessari di OMEGA FLEX nell'OMEGA Client (cfr. "Amministrazione" a pagina 62). Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 3. Stabilire nell'OMEGA Client le autorizzazioni di chiusura, i profili temporali ecc. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 4. Le operazioni di programmazione sono trasmesse automaticamente tramite la rete radio online ai dispositivi di chiusura online.

5.5.3 Mezzi master per l'amministrazione tramite rete radio online

Per l'amministrazione tramite rete radio online sono necessari i seguenti mezzi master:

- RF-Ini-Master,
 - per attivare la modalità online dei dispositivi di chiusura NET, cfr. "Attivazione modalità online" a pagina 136
 - per disattivare la modalità online dei dispositivi di chiusura NET, cfr. "Disattivazione della modalità Office" a pagina 138
- **RF-Trace-Master** per verificare la qualità del collegamento radio, cfr. "Verifica della qualità del collegamento radio" a pagina 139.



5.6 Amministrazione: informazioni su V-NET

5.6.1 Informazioni su OMEGA FLEX V-NET

V-NET definisce una rete virtuale costituita da mezzi di chiusura e dispositivi di chiusura. Le autorizzazioni di chiusura non sono salvate nel dispositivo di chiusura, ma nel mezzo di chiusura. Tramite la comunicazione tra dispositivi di chiusura e mezzi di chiusura vengono inoltre scambiate informazioni aggiuntive, ad es. se un mezzo di chiusura debba essere bloccato o la trasmissione di eventi.

Esempio: Un collaboratore perde il suo mezzo di chiusura. Per lui viene emesso un mezzo sostitutivo che può essere utilizzato immediatamente. Ad ogni autenticazione, il mezzo sostitutivo trasmette ai dispositivi di chiusura l'informazione che il mezzo precedente andato perduto deve essere bloccato, se avviene un tentativo di accesso su un dispositivo di chiusura. Se inoltre vengono utilizzati dispositivi di convalida (Key-Point e terminali a parete), V-NET consente l'utilizzo della **convalida** di mezzi di chiusura.

5.6.1.1 Mezzi di riserva

Un mezzo sostitutivo è un mezzo di chiusura in V-NET che contiene i dati relativi al suo mezzo precedente. Se un mezzo sostitutivo viene utilizzato su dispositivi di chiusura, esso trasmette a tutti i dispositivi di chiusura l'informazione che il suo mezzo precedente deve essere bloccato. Se il mezzo precedente dovesse essere utilizzato su questi dispositivi di chiusura, il mezzo precedente sarà bloccato e non sarà più utilizzabile su nessun dispositivo di chiusura V-NET.

5.6.2 Principio dell'amministrazione tramite V-NET

Nel V-NET l'amministrazione avviene tramite i mezzi di chiusura. Autorizzazioni ed altre impostazioni non sono quindi salvate nel dispositivo di chiusura, ma nel mezzo di chiusura.

Il collegamento tra i mezzi di chiusura e l'OMEGA Client può essere stabilito in due modi:

- senza dispositivi di convalida il collegamento tra i mezzi di chiusura e l'OMEGA Client è stabilito esclusivamente tramite il Desktop-Writer.
- con i dispositivi di convalida il collegamento tra i mezzi di chiusura e l'OMEGA Client può essere inoltre stabilito anche tramite i dispositivi di convalida.
- Per dettagli relativi alla convalida cfr. "Convalida di mezzi di chiusura" a pagina 67.



Senza dispositivi di convalida



Le operazioni di programmazione che sono state create nell'OMEGA Client sono trasmesse ai mezzi di chiusura tramite il Desktop-Writer.

Con dispositivi di convalida



Dispositivi di convalida (terminali di convalida o Key-Point), che sono collegati con l'OMEGA Server tramite LAN (Key-Point) o una rete radio online (terminali di convalida), ricevono operazioni di programmazione e le trasmettono a loro volta ai mezzi di chiusura. Cilindri elettronici e placche sono sempre offline con V-NET e quindi non sono collegati con l'OMEGA server.

Se si amministra l'impianto OMEGA FLEX tramite V-NET, sono necessari almeno i seguenti dispositivi di amministrazione e mezzi master:

- PC con OMEGA Client installato
- System-Master
- Desktop-Writer
- RF-Stick
- Per V-NET con dispositivi di convalida, se sono impiegati esclusivamente Key-Point: Key-Point
- Per V-NET con dispositivi di convalida, se sono impiegati esclusivamente o in aggiunta terminali

di convalida: dispositivi di convalida, Access-Point, RF-Ini-Master

Dati



Procedura di massima per l'amministrazione tramite V-NET:

- 1. Formattare nell'OMEGA Client i mezzi di chiusura tramite un Desktop-Writer .
- 2. Trasferire tutti gli altri componenti necessari di OMEGA FLEX nell'OMEGA Client. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 3. Stabilire nell'OMEGA Client le autorizzazioni di chiusura, i profili temporali ecc. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 4. Da queste impostazioni vengono create automaticamente operazioni di programmazione.
- 5. Trasmettere le operazioni di programmazione con un **Dektop-Writer** o **Key-Point** ai mezzi di chiusura.
- 6. Se sono stati creati o modificati profili temporali, trasmetterli con una RF-Stick ai dispositivi di chiusura.
- Tutti i compiti di amministrazione, come programmazione dei mezzi di chiusura, blocco dei mezzi di chiusura ecc. sono eseguiti nel software dell'OMEGA Client che è parte della raccolta di software CEStronics Suite. Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

Uso Amministrazione

Manutenzione ordinaria e smaltimento

Dati tecnici



5.7 Impiego del software dell'OMEGA Client

CEStronics Suite

CEStronics Suite è una raccolta di software per l'amministrazione e la manutenzione di un impianto OMEGA FLEX. Oltre all'OMEGA Client, CEStronics Suite contiene anche altri strumenti, ad es. per gli aggiornamenti del firmware, la configurazione del server, ecc.

OMEGA Client

L'OMEGA Client è il software con cui è possibile amministrare l'intero impianto OMEGA FLEX.

Ogni impostazione nell'OMEGA Client (ad es. modifiche di autorizzazioni di chiusura, aggiunta di profili temporali, ecc.) generano un'**operazione di programmazione**. Le operazioni di programmazione devono essere trasmesse al dispositivo di chiusura o al mezzo di chiusura (soltanto con V-NET). Appena le operazioni di programmazione sono state trasmesse, le impostazioni sono salvate.

Si riconosce che sono stabilite delle operazioni di programmazione dal fatto che nell'OMEGA Client è visualizzata l'indicazione "Programmazione necessaria".



L'**OMEGA Client** è necessario per tutti i tipi di amministrazione ad eccezione dell'amministrazione con mezzi master.

5.7.1 Principio client-server

Per utilizzare l'OMEGA Client è necessario un OMEGA server su cui salvare i dati. L'OMEGA Client consente l'accesso a tali dati e l'impostazione di tutte le funzioni del proprio impianto OMEGA FLEX.

L'OMEGA Server può essere installato sia localmente (sullo stesso PC su cui si trova anche l'OMEGA Client) che su un server esterno.

Nell'amministrazione con RF-Stick è sufficiente che il server sia installato localmente, laddove l'utente sia l'unico utilizzatore dell'OMEGA Client. Se più OMEGA Client devono accedere al server è necessario un server esterno a cui è possibile accedere continuamente.

5.7.2 Funzioni dell'OMEGA Client

Con il software dell'OMEGA Client è possibile svolgere i compiti di amministrazione in modo più pratico rispetto alla pura amministrazione con mezzi master:

 autorizzarepiù mezzi di chiusura contemporaneamente e cancellare singoli mezzi di chiusura da dispositivi di chiusura, senza che il mezzo di chiusura debba essere ancora in proprio possesso

mezzi



- autorizzare mezzi master per dispositivi di chiusura (cfr. "Mezzi master con impiego dell'OMEGA Client" nel seguito)
- stabilire la durata di apertura dei dispositivi di chiusura in modo più pratico



Inoltre, l'OMEGA Client consente ulteriori funzioni:

- creare profili temporali (cfr. "Profili temporali" a pagina 66)
- leggere eventi (cfr. "Eventi" a pagina 66)
- utilizzare la funzione Office (cfr. "Funzione Office" a pagina 68)
- stabilire intervalli per la convalida (con V-NET)(cfr. "Convalida di mezzi di chiusura" a pagina
 67)
- stabilire la validità di mezzi di chiusura(cfr. "Validità di mezzi di chiusura" a pagina 66)
-) IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.7.3 Mezzi master con impiego dell'OMEGA Client

5.7.3.1 Autorizzazione di mezzi master tramite l'OMEGA Client

Se si aggiungono mezzi master nell'OMEGA Client (cfr. "Amministrazione" a pagina 62)nella trasmissione di **riprogrammazioni** essi vengono trasmessi al dispositivo di chiusura e sono quindi autorizzati per il dispositivo di chiusura.

Questo vale per **tutti** i mezzi master **ad eccezione del Program-Master**. Esso può essere letto nell'OMEGA Client, ma non viene trasmesso al dispositivo di chiusura (cfr. "Rinuncia all'utilizzo del Program-Master" nel seguito).

Tramite la trasmissione di mezzi master dall'OMEGA Client al dispositivo di chiusura vengono inoltre cancellati dal dispositivo di chiusura tutti i mezzi master che il software **non** conosce. Si raccomanda quindi di leggere i mezzi master nell'OMEGA Client.

5.7.3.2 Rinuncia all'utilizzo del Program-Master

Se si utilizza l'OMEGA Client si dovrebbe rinunciare all'impiego di un Program-Master, poiché l'OMEGA Client funge già da "Program-Master" nell'assegnazione di autorizzazioni di chiusura. Dal momento che i mezzi di chiusura possono sempre essere autorizzati e cancellati soltanto dallo stesso Program-Master, i Program-Master possono essere letti nell'OMEGA Client, ma non trasmessi al dispositivo di chiusura.

In altre parole:

1. le autorizzazioni assegnate con il Program-Master non sono visualizzate nell'**OMEGA Client** . In tal modo, il piano di chiusura visualizzato nell'OMEGA Client non è sincronizzato con le Uso



effettive autorizzazioni di chiusura.

- 2. Non è possibile cancellare tramite il software le autorizzazioni create con Program-Master singolarmente ed in modo mirato, ma **per cancellarle** occorre utilizzare il Program-Master o riprogrammare il dispositivo di chiusura.
- 3. Nel caso di una **riprogrammazione** di dispositivi di chiusura tutte le autorizzazioni di chiusura che sono state create con un Program-Master vengono cancellate automaticamente.

5.8 Modalità di apertura dei dispositivi di chiusura

5.8.1 Informazioni sulle diverse modalità di apertura dei dispositivi di chiusura

Modalità blocco

Un dispositivo di chiusura che si trova nella **modalità blocco** resta permanentemente disinnestato, cioè la porta non può essere aperta. Non è più possibile neanche un accesso con mezzi di chiusura autorizzati.

Modalità sblocco

Un dispositivo di chiusura che si trova nella **modalità sblocco** resta permanentemente innestato, cioè la porta può essere aperta a lungo senza che occorra utilizzare un mezzo di chiusura.

Modalità emergenza

La **modalità emergenza** è simile alla modalità sblocco: il dispositivo di chiusura resta permanentemente innestato, cosicché la porta può essere aperta a lungo senza che occorra utilizzare un mezzo di chiusura.

La modalità emergenza, al contrario della modalità sblocco, non può essere annullata nuovamente tramite il Release-Master, ma soltanto tramite l'Emergency-Key e possiede la priorità superiore tra tutte le modalità di apertura, cfr. "Gerarchia delle modalità di apertura" nella pagina di fronte.

Modalità Office

Con la funzione Office i dispositivi di chiusura possono essere spostati tramite mezzi di chiusura nella **modalità Office**. Nella modalità Office i dispositivi di chiusura sono sbloccati per un determinato intervallo di tempo, cioè la porta in tale periodo può essere aperta anche senza mezzo di chiusura. Dopo la scadenza dell'intervallo di tempo il dispositivo di chiusura ritorna automaticamente nella modalità normale. In V-NET la modalità Office non è limitata nel tempo, cioè un dispositivo di chiusura resta innestato finché la modalità Office viene nuovamente disattivata con il mezzo di chiusura.



Un dispositivo di chiusura che si trova nella **modalità normale** può essere aperto con mezzi di chiusura autorizzati. I mezzi di chiusura non autorizzati sono respinti.

5.8.2 Attivazione contemporanea di più modalità di apertura

Una modalità di apertura resta attiva finché non viene disattivata con il mezzo master corrispondente o finché il tempo impostato per il profilo temporale non è trascorso. La modalità Office viene attivata e disattivata automaticamente dai mezzi di chiusura quando si attiva la modalità blocco, la modalità sblocco o la modalità emergenza o se viene attivato un profilo temporale di blocco o di sblocco.

Per modalità di apertura che sono state attivate con mezzi master, l'attivazione di un'altra modalità di apertura non disattiva la modalità attuale. Per tale motivo è anche possibile che diverse modalità di apertura si sovrappongano, se la gerarchia lo consente (cfr. "Gerarchia delle modalità di apertura" nel seguito).(cfr. "Gerarchia delle modalità di apertura" nel seguito). Affinché una modalità di apertura possa essere attivata in aggiunta ad una modalità di apertura già attiva, la nuova modalità di apertura deve possedere un livello gerarchico **superiore** rispetto alla modalità di apertura attuale.

Esempio: Si sposta un dispositivo di chiusura prima in modalità sblocco e poi in modalità blocco, senza disattivare la modalità sblocco. È così attiva la modalità blocco. Se si disattiva adesso la modalità blocco, il dispositivo di chiusura ritorna nella modalità sblocco. Se si disattiva la modalità sblocco con il Release-Master, il dispositivo ritorna nella modalità normale.

5.8.3 Gerarchia delle modalità di apertura

1 = priorità massima, 7 = priorità minima

1	Modalità emergenza (attivata con Emergency-Key)
2	Modalità blocco (attivata con Block-Master)
3	Tempo di blocco (attivato con profilo temporale nell'OMEGA Client)
4	Modalità sblocco (attivata con Release-Master)
5	Tempo di sblocco (attivato con profilo temporale nell'OMEGA Client)
6	Modalità Office (impostata nell'OMEGA Client, attivata da mezzo di chiusura)
7	Modalità normale (apertura con mezzo di chiusura)

Aspetti di base

Assemblaggio



6 Uso

Questo capitolo è rivolto agli incaricati dell'uso dei dispositivi di chiusura con mezzi di chiusura.

6.1 Apertura delle porte

6.1.1 Apertura della porta dal lato interno

Per azionare la placca dal lato interno non è necessario nessun mezzo di chiusura. La porta può essere sempre aperta dall'interno azionando la maniglia (maniglia della porta).

6.1.2 Apertura della porta dal lato esterno

Per azionare la placca dal lato esterno è necessario un mezzo di chiusura autorizzato. Senza mezzo di chiusura la maniglia della placca può essere premuta verso il basso, ma la porta non si apre.



Non coprire il campo di lettura della placca con materiali metallici, altrimenti nessun mezzo di chiusura può essere letto.

Procedura:



1. Tenere un mezzo di chiusura autorizzato per ca. 1 secondo nel campo di lettura del dispositivo di chiusura (distanza massima ca. 10 mm).

Compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

Adesso è possibile aprire la porta per un tempo determinato azionando la maniglia. La lunghezza dell'intervallo dipende dalla **durata di apertura** impostata.

Durante la durata di apertura non viene letto nessun altro mezzo di chiusura o mezzo master. Soltanto quando si sente che il dispositivo di chiusura si disinnesca è possibile tenere un altro mezzo di chiusura nel campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
Il mezzo di	Il mezzo di chiusura non è stato tenuto	Tenere il mezzo di chiusura più vicino al
chiusura non	sufficientemente vicino al campo di	campo di lettura del dispositivo di



Segnalazione	Causa	Soluzione
viene letto	lettura del dispositivo di chiusura.	chiusura.
(nessuna	Il campo di lettura del dispositivo di	Rimuovere i materiali metallici dal campo
segnalazione).	chiusura è stato coperto con materiali	di lettura del dispositivo di chiusura.
	metallici.	
	Poco prima è stato tenuto un altro mezzo	È possibile aprire la porta senza che il
	di chiusura autorizzato nel campo di	mezzo di chiusura debba essere letto.
	lettura del dispositivo di chiusura e la	
	durata di apertura del dispositivo di	
	chiusura non è ancora terminata.	
	La batteria è scarica.	Sostituire le batterie (cfr. "Manutenzione
		ordinaria" a pagina 94).
	Il mezzo di chiusura è guasto.	Richiedere un nuovo mezzo di chiusura
		dall'amministratore dell'impianto OMEGA
		FLEX.
	Il mezzo di chiusura non è autorizzato.	Far autorizzare il mezzo di chiusura
		dall'amministratore dell'impianto OMEGA
		FLEX.
	Il mezzo di chiusura è autorizzato, ma è	Con tempo di blocco attivo o modalità
	attivo il tempo di blocco o la modalità	blocco attiva un dispositivo di chiusura
	blocco.	non può essere aperto con un mezzo di
		chiusura autorizzato.
	Il mezzo di chiusura è autorizzato ed il	La porta può essere aperta anche senza
	dispositivo di chiusura si trova	un mezzo di chiusura autorizzato.
	attualmente nella modalità sblocco.	

6.2 Utilizzo della funzione Office

Per poter utilizzare la funzione Office, essa deve essere prima di tutto configurata dall'amministratore con il software dell'OMEGA Client (cfr. "Funzione Office" a pagina 68)..

Con la funzione Office i dispositivi di chiusura possono essere spostati tramite mezzi di chiusura nella **modalità Office**. Nella modalità Office i dispositivi di chiusura sono sbloccati per un determinato intervallo di tempo, cioè la porta in tale periodo può essere aperta anche senza mezzo di chiusura. Dopo la scadenza dell'intervallo di tempo il dispositivo di chiusura ritorna automaticamente nella modalità normale. In V-NET la modalità Office non è limitata nel tempo, cioè un dispositivo di chiusura resta innestato finché la modalità Office viene nuovamente disattivata con il mezzo di chiusura.

Esempio: La modalità Office può essere attivata dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17. Se è stata attivata la modalità Office, dopo le ore 17 ritorna automaticamente nella sua modalità normale, cioè per aprire la porta devono essere utilizzati mezzi di chiusura autorizzati.

6.2.1 Attivazione della modalità Office

Dispositivi e mezzi di chiusura necessari:

- mezzo di chiusura che è autorizzato per la funzione Office
- dispositivo di chiusura che è autorizzato per la funzione Office

Procedura:



1. Tenere un mezzo di chiusura autorizzato per la funzione Office per ca. 2 secondi nel campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Appena il mezzo di chiusura si trova nel campo di lettura compare il seguente segnale: *1 segnale breve verde*

Dopo ca. 2 secondi compare un altro segnale: 1 segnale breve verde, 1 segnale lungo verde

La modalità Office è adesso attiva. La porta può essere adesso aperta senza mezzi di chiusura fino alla fine del tempo Office. Al punto temporale finale impostato nell'OMEGA Client i dispositivi di chiusura LINE vengono automaticamente innestati di nuovo.

Dal momento che per la funzione Office in V-NET non c'è alcun punto temporale iniziale e finale, non c'è alcun punto temporale finale in cui il dispositivo di chiusura viene automaticamente innestato di nuovo. Quindi la modalità Office deve essere disattivata nei dispositivi di chiusura V-NET con un mezzo di chiusura autorizzato.

U		
Problema/segnalazione	Causa	Soluzione
Nessuna segnalazione dopo ca. 2	Il dispositivo di chiusura non è	Far autorizzare il dispositivo di
secondi. La modalità Office non	autorizzato per la funzione Office.	chiusura per la funzione Office
viene attivata. Il dispositivo di		dall'amministratore
chiusura si innesta, ma si		dell'impianto.
disinnesta nuovamente dopo la		

Correzione degli errori:

Aspetti di base

Dati



Problema/segnalazione	Causa	Soluzione
fine della durata di apertura.	La funzione Office non è al momento	Informarsi presso
	disponibile.	l'amministratore dell'impianto su
		quando è possibile attivare la
		funzione Office in questo
		dispositivo di chiusura.
	Il mezzo di chiusura non è autorizzato	Far autorizzare il mezzo di
	per la funzione Office.	chiusura per la funzione Office
		dall'amministratore
		dell'impianto.

6.2.2 Disattivazione della modalità Office

Dispositivi e mezzi di chiusura necessari:

- mezzo di chiusura che è autorizzato per la funzione Office
- dispositivo di chiusura che è autorizzato per la funzione Office

Procedura:



1. Tenere un mezzo di chiusura autorizzato per la funzione Office per ca. 2 secondi nel campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Appena il mezzo di chiusura si trova nel campo di lettura compare il seguente segnale:

1 segnale verde lungo

Dopo ca. 2 secondi compare un altro segnale:

1 segnale lungo verde, 1 segnale breve verde

La modalità Office è adesso disattivata. La porta può essere aperta soltanto con mezzi di chiusura autorizzati.

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
Non viene	La modalità Office non può essere	Far autorizzare il mezzo di chiusura per la
visualizzata	disattivata poiché il mezzo di chiusura	funzione Office dall'amministratore
	non è autorizzato per la funzione Office.	dell'impianto.



Segnalazione	Causa	Soluzione
dopo 2 secondi.		

6.3 Accesso in situazioni di emergenza (modalità emergenza)

6.3.1 Attivazione della modalità emergenza

La **modalità emergenza** è simile alla modalità sblocco: il dispositivo di chiusura resta permanentemente innestato, cosicché la porta può essere aperta a lungo senza che occorra utilizzare un mezzo di chiusura.

La modalità emergenza, al contrario della modalità sblocco, non può essere annullata nuovamente tramite il Release-Master, ma soltanto tramite l'Emergency-Key e possiede la priorità superiore tra tutte le modalità di apertura, cfr. "Gerarchia delle modalità di apertura" a pagina 87.

Mezzi master necessari:

• Emergency-Key

L'Emergency-Key deve essere prima autorizzata per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzata (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116).

Procedura:



1. Tenere l'Emergency-Key davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 1 secondo compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

Se il dispositivo di chiusura già durante la lettura dell'Emergency-Key emette un segnale verde, ma dopo un secondo non compare nessun segnale lampeggiante verde, la modalità emergenza è già attiva.

2. Rimuovere l'Emergency-Key dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Il dispositivo di chiusura si trova adesso nella modalità emergenza. L'accesso è adesso possibile a lunga durata senza mezzi di chiusura poiché il dispositivo di chiusura resta innestato a lungo. La modalità emergenza può essere nuovamente disattivata tramite un'Emergency-Key.



Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
	È stato possibile leggere l'Emergency-Key,	Autorizzare l'Emergency-Key.
	ma essa non è autorizzata per questo	
	dispositivo di chiusura.	

6.3.2 Disattivazione della modalità emergenza

Mezzi master necessari:

- Emergency-Key
- L'Emergency-Key deve essere prima autorizzata per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzata (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116).

Procedura:



1. Tenere l'Emergency-Key davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura che si trova in modalità emergenza.

Dopo ca. 2 secondi compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

2. Rimuovere l'Emergency-Key dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

La modalità emergenza è adesso disattivata. Per poter procedere all'accesso, occorre adesso tenere nuovamente mezzi di chiusura autorizzati davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
	È stato possibile leggere l'Emergency-Key,	Autorizzare l'Emergency-Key.
	ma essa non è autorizzata per questo	
	dispositivo di chiusura.	

Dati tecnici



Manutenzione ordinaria 7

7.1 Operazioni regolari di manutenzione ordinaria

- Far eseguire la manutenzione della placca a cadenza semestrale da CESo dal proprio rivenditore autorizzato e verificare il corretto funzionamento.
- Sostituire le batterie in base ad un piano di manutenzione stabilito.
- Procurarsi in tempo batterie sostitutive.



7.2 Piccola manutenzione

Le parti esterne ed accessibili dei dispositivi di chiusura, come pomoli, boccole dei pomoli, coperture, mostrine, ecc., possono essere pulite con panni morbidi e leggermente umidi.



Non utilizzare lubrificanti o oli per la piccola manutenzione dei dispositivi di chiusura.



Detergenti contenenti solventi possono danneggiare le superfici dei dispositivi di chiusura. Non utilizzare quindi alcun detergente contenente solventi.

7.3 Assistenza

Per ricevere supporto in caso di assistenza contattare il proprio rivenditore autorizzato CES.

7.4 Avvertenze relative al trasporto

Se nei dispositivi di chiusura sono inserite delle batterie, le batterie possono scaricarsi se

- i dispositivi di chiusura si trovano ad una distanza inferiore a 10 cm l'uno dall'altro
- i dispositivi di chiusura si trovano ad una distanza inferiore a 10 cm dai mezzi di chiusura

Per evitare che i dispositivi di chiusura si influenzino reciprocamente durante il trasporto occorre rispettare le seguenti condizioni:

- estrarre le batterie quando non si utilizza la placca.
- trasportare i dispositivi di chiusura, se possibile, nella confezione originale.

7.5 Gestione delle batterie

7.5.1 Sistema di segnalazione dello stato di carica delle batterie

Se la potenza delle batterie si indebolisce, il dispositivo di chiusura mostra segnali aggiuntivi se

- mezzi di chiusura autorizzati o non autorizzati sono stati tenuti nel campo di lettura del dispositivo di chiusura o
- il dispositivo di chiusura si innesta, ad es. dopo che è stata attivata la modalità sblocco o la modalità emergenza.

Questi segnali aggiuntivi costituiscono le **segnalazioni dello stato di carica delle batterie**.

(1) È possibile anche farsi inviare automaticamente per email le segnalazioni dello stato di carica delle batterie, qualora si utilizzi il software dell'OMEGA Client.

Uso



IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

 $(\mathbf{1})$ La capacità della batteria dipende sempre dal livello di perdita di carica attuale e dalla temperatura momentanea.

Livelli di attenzione delle segnalazioni dello stato di carica delle batterie

Possibilità di chiusura accidentale!
La porta non può più essere aperta se la batteria è scarica.
- Sostituire la batteria immediatamente dopo il livello di attenzione
1!

Livello di attenzione	Segnalazione dello stato di carica della batteria	Causa	Operazione necessaria
1		Capacità della batteria scarsa	Sostituire la batteria
2		La capacità della batteria si sta esaurendo In questo caso è possibile che il dispositivo cessi di funzionare!	Sostituire immediatamente la batteria
3		La batteria è scarica In questo caso è possibile che il dispositivo cessi di funzionare in qualunque momento!	Sostituire immediatamente la batteria

7.5.2 Importanti avvertenze sulla sostituzione della batteria

AVVISO	Possibilità di danni dovuti a batterie errate
	L'utilizzo di batterie errate può comportare danni irreparabili al dispositivo di chiusura.
	- Utilizzare soltanto batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA.
	- Inserire le batterie nel dispositivo di chiusura soltanto con la polarità corretta.
	- In caso una batteria sia inserita in modo errato far controllare il dispositivo di chiusura dal proprio rivenditore autorizzato CES.



AVVISO	Danni dovuti al ricorso ad oggetti per la sostituzione della
	batteria
	La batteria, l'alloggiamento del modulo batteria o il sistema
	elettronico possono subire danni se la batteria viene estratta dal
	vano batteria
	con un oggetto.
	- Estrarre la batteria soltanto con le mani, non utilizzare nessun
	oggetto a tale scopo.

Assemblaggio Aspetti di base



7.5.3 Sostituzione delle batterie



O Uso Amministrazione As

Dopo la rimozione della batteria la programmazione resta invariata nella memoria del dispositivo di chiusura.

Dopo aver estratto la batteria la data e l'ora rimangono in memoria per ca. dieci minuti. In caso di estrazione della batteria per tempi più lunghi la data e l'ora devono essere nuovamente impostate.

Sostituzione della batteria Placca lunga ILS



1. Allentare il dado a risvolto con la chiave ad anello CES.



2. Rimuovere il dado a risvolto tirandolo sopra la maniglia INTERNA.

- **3. Rimuovere la** MOSTRINA INTERNA **tirandola sopra la** MANIGLIA INTERNA.





4. Estrarre le due batterie scariche.

Estrarre le batterie soltanto con le mani. Non utilizzare nessun oggetto a tale scopo.

5. Inserire le nuove batterie con la polarità corretta nel vano batteria.



Utilizzare soltanto batterie Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA.



La polarità corretta è indicata nel vano batteria.



6. Verificare con un mezzo master o un mezzo di chiusura sulla PLACCA ESTERNA se la placca è in grado di leggere i mezzi.



7. Inserire la mostrina interna sulla maniglia interna e spingerla fino alla PIASTRA DI MONTAGGIO.





8. Inserire il DADO A RISVOLTO sulla MANIGLIA INTERNA e spingerlo fino alla fine della maniglia interna.



9. Stringere il DADO A RISVOLTO **con la** CHIAVE AD ANELLO CES **con forza.**

Non stringere il dado a risvolto con una forza eccessiva, altrimenti è possibile danneggiare la placca.

La sostituzione delle batterie è conclusa con esito positivo.

7.5.4 Segnalazioni dopo l'inserimento di batterie

Segnalazione	Significato
	Sequenza di partenza per dispositivi di chiusura offline: nessun errore
	Sequenza di partenza per dispositivi di chiusura online: dispositivo online e collegato con Access-Point
	Sequenza di partenza per dispositivi di chiusura online: dispositivo online ma collegamento con Access-Point impossibile
•	Errore nel firmware. Eseguire un aggiornamento del firmware. Se l'errore non viene in tal modo eliminato contattare il proprio rivenditore autorizzato.
	Se è presente un errore di sistema, esso viene visualizzato direttamente dopo la sequenza di partenza cfr. "Errore di sistema" a pagina 112.

Uso



8 Smaltimento

8.1 Avvertenze relative allo smaltimento

Placca



- Non gettare in nessun caso la placca, batterie o parti della placca nella spazzatura normale.
- Informarsi presso la propria amministrazione locale sulle possibilità di riciclaggio e di smaltimento ecocompatibile ed adeguato del dispositivo e dei suoi componenti.

Imballaggio

L'imballaggio dei componenti OMEGA FLEX è prodotto con materiali ecocompatibili e riciclabili. Nel dettaglio si tratta di:

- Rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

- imballaggi esterni ed inserti in cartone
- inserti e pellicole protettive in polietilene (PE)



- Smaltire l'imballaggio in modo ecocompatibile ricorrendo alla raccolta differenziata.



9 Dati tecnici

9.1 Caratteristiche della dotazione

Codice articolo	ILS / x	
Mezzi di chiusura utilizzabili		
LEGIC	Tutti i mezzi di chiusura del tipo LEGIC prime e LEGIC advant, tutti i mezzi di chiusura ISO 14443	
MIFARE®	MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV1 e EV2(UID secondo ISO 14443 ed applicazioni), tutti i mezzi di chiusura ISO 14443 (non MIFARE Ultralight® C)	
Distanza di lettura	Circa 20 mm	
Frequenza radio online	868 MHz	
Portata radio dell'Access-Point	Max. 25 m	
Trasmissione cifrata dei dati	128 bit/AES	
Varianti	Placca stretta per porte vetrate, placca larga per porte cieche conformi alla EN 1125. Sono possibili le combinazioni dei due tipi di placca. La struttura delle placche consente la sostituzione senza aggiunta di fori di placche esistenti predisposte in conformità a DIN EN.	
Potenza erogata	Batteria: 2 pezzi Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA	
Numero di transponder	Max. 5.000	
Numero di eventi	Max. 2.000	
Numero di carte Master	Max. 1 System-Master, max. 10 Program-Master, max. 10 Time-Master, max. 10 Release- Master, max. 10 Block-Master, max. 10 RF-Stick-Master, max. 100 Emergency-Keys, RF-Ini- Master illimitato, RF-Trace-Master illimitato	
Temperatura di esercizio placca esterna	Da –25 °C a +65 °C per l'elettronica, versione resistente alle intemperie	
Temperatura di esercizio placca interna	Da –25 °C a +65 °C	
Climi non consentiti	Non adatti all'impiego in atmosfera corrosiva (cloro, ammoniaca, acqua fredda)	
Durata d'uso	Ai sensi della DIN EN 1906, classe 7, 200.000 cicli	
Durata della batteria	Circa 100.000 chiusure a 20° C	
Programmazione	Stand-alone con carte Master, Offline mediante sistema radio con RF-Stick, rete radio CEStronics RF-NET, rete virtuale CEStronics V-NET	
Utilizzo	Ai sensi della EN 179 e della EN 1125 con diverse serrature e maniglioni antipanico	
Durata di resistenza al fuoco	120 minuti ai sensi della DIN EN 1634-1 e 18273 (T120)	
Varianti speciali	Antisfondamento, diverse varianti di maniglie e di pomoli, maniglia meccanica senza elettronica	
Spessori della porta	Da 35 mm a 165 mm	
Entrata minima della serratura	A partire da 25 mm	
Interasse	Da 55 a 100	
Quadro maniglia	9 mm	
Lunghezze disponibili del quadro maniglia	7 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm und 10 mm	
Foro cilindro	Senza (00) Euro (PZ), CH (RZ), UK (OZ)	
Classe di protezione	A richiesta secondo DIN EN 18257 ES2 o della NEN SKG***, DIN EN 1906 classe 3	
Certificazione CE	EN 300 220-1-2; EN 300 330-1-2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311	
Informazioni per l'ordine		
Lunghezza del cilindro	22.5 mm + spessore della porta + 22.5 mm	

CEStronics



9.2 Dimensioni





10 Aiuto e correzione degli errori

10.1 Perdita di un mezzo master

Possibilità di manipolazione dell'impianto OMEGA FLEX
Se persone non autorizzate entrano in possesso di un mezzo master
- Conservare tutti i mezzi master in un luogo sicuro.
- Assicurarsi che essi non siano accessibili per persone non
 autorizzate.

Far eseguire le operazioni descritte di seguito per il ripristino della sicurezza del proprio impianto OMEGA FLEX soltanto da persone sottoposte al corso di formazione sul prodotto di CES o del proprio rivenditore autorizzato CES.

In caso di perdita di uno dei seguenti mezzi master, il mezzo master deve essere cancellato dai dispositivi di chiusura:

- Emergency-Key
- Program-Master
- Time-Master
- Release-Master
- Block-Master
- RF-Stick-Master



Non è possibile cancellare il System-Master senza accesso al System-Master. In caso di perdita del System-Master del proprio impianto OMEGA FLEX occorre rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore autorizzato!

Il RF-Trace-Master ed il RF-Ini-Master non possono essere cancellati da un dispositivo di chiusura poiché essi non sono neanche precedentemente autorizzati.



10.1.1 Cancellazione di mezzi master da un dispositivo di chiusura

Se si cancella uno dei mezzi master che possono spostare un dispositivo di chiusura in un'altra modalità, la modalità del dispositivo di chiusura resta invariata dopo la cancellazione.

Eccezione: cancellazione del System-Master. La cancellazione del System-Master riporta tutti i dispositivi di chiusura nella modalità normale.

Esempio: Il dispositivo di chiusura si trova in modalità blocco. Cancellare il Block-Master dal dispositivo di chiusura. Dopo la cancellazione il dispositivo di chiusura si trova ancora in modalità blocco.

10.1.1.1 Cancellazione di tutti i mezzi master da un dispositivo di chiusura

1. Cancellare il System-Master dal dispositivo di chiusura (cfr. "Cancellazione di System-Master" a pagina 120).

Attraverso la cancellazione del System-Master tutte le autorizzazioni dei mezzi master sono cancellate da questo dispositivo di chiusura. Il dispositivo di chiusura viene riportato automaticamente nella modalità normale, se si trovava in un'altra modalità (ad es. modalità blocco).

10.1.1.2 Cancellazione di singoli mezzi master da dispositivi di chiusura con il software dell'OMEGA Client

- 1. Cancellare il mezzo di chiusura dall'OMEGA Client (cfr. "Cancellazione di mezzi master" a pagina 118).
- 2. Eseguire una riprogrammazione dei dispositivi di chiusura desiderati.

Il mezzo master è adesso cancellato da tutti i dispositivi di chiusura riprogrammati.

Tenere in considerazione che le operazioni di programmazione possono essere trasmesse automaticamente soltanto a dispositivi di chiusura nella modalità online. Ai dispositivi di chiusura offline le operazioni di programmazione devono essere trasmesse singolarmente con la RF-Stick.

10.2 Perdita di un mezzo di chiusura

In caso di perdita di un mezzo di chiusura, ripristinare la sicurezza del proprio impianto OMEGA FLEX in modo diverso a seconda del tipo di esercizio (LINE o V-NET). Per acquistare nuovi mezzi di chiusura rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.



10.2.1 Perdita di un mezzo di chiusura nell'amministrazione con mezzi master

Se il proprio impianto OMEGA FLEX è amministrato esclusivamente con mezzi master, in caso di perdita di un mezzo di chiusura occorre cancellare su *ogni* dispositivo di chiusura *tutte* le autorizzazioni di chiusura, poiché senza il software dell'OMEGA Client le autorizzazioni di chiusura non possono essere cancellate singolarmente, se non si è più in possesso del relativo mezzo di chiusura.

Per cancellare tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura da un dispositivo di chiusura si dispone di due possibilità:

cancellare tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura tramite il Program-Master (cfr.
 "Cancellazione contemporanea di tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura" a pagina
 125)cellazione contemporanea di, lasciando però il Program-Master stesso salvato nel dispositivo di chiusura.

2) cancellare il **Program-Master**(cfr. "Cancellazione di mezzi master" a pagina 118) dal dispositivo di chiusura. In tal modo vengono cancellate automaticamente tutte le autorizzazioni di chiusura che sono state aggiunte con questo Program-Master.



Nel caso in cui si utilizzino più Program-Master prestare attenzione a quanto segue: in entrambi i casi saranno cancellate soltanto le autorizzazioni dei mezzi di chiusura che sono state anche aggiunte con lo **stesso** Program-Master che viene utilizzato per la cancellazione!

10.2.2 Perdita di un mezzo di chiusura nell'amministrazione con RF-Stick

Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

1. Cancellare il mezzo di chiusura dall'OMEGA Client.

Vengono generate automaticamente operazioni di programmazione che rimuovono le autorizzazioni dai dispositivi di chiusura interessati.

2. Recarsi presso i dispositivi di chiusura interessati e trasmettere ai dispositivi di chiusura le operazioni di programmazione tramite la RF-Stick.

Il mezzo di chiusura non può adesso più essere utilizzato sui relativi dispositivi di chiusura.



Se il mezzo di chiusura è stato autorizzato sui dispositivi di chiusura anche tramite un Program-Master, tali autorizzazioni non sono state cancellate. Eseguire una riprogrammazione di tutti i dispositivi di chiusura su cui è stato autorizzato il mezzo di chiusura con un Program-Master.


10.2.3 Perdita di un mezzo di chiusura nell'amministrazione tramite rete radio online

Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

1. Cancellare il mezzo di chiusura dall'OMEGA Client.

Vengono generate automaticamente operazioni di programmazione che rimuovono le autorizzazioni dai dispositivi di chiusura interessati.

I dispositivi di chiusura interessati vengono programmati attraverso la rete radio online. Il mezzo di chiusura non può adesso più essere utilizzato sui relativi dispositivi di chiusura.

Se il mezzo di chiusura è stato autorizzato anche tramite un Program-Master su alcuni dispositivi di chiusura, tali autorizzazioni non sono state cancellate. Eseguire una riprogrammazione di tutti i dispositivi di chiusura su cui è stato autorizzato il mezzo di chiusura con un Program-Master.

10.2.4 Perdita di un mezzo di chiusura nell'amministrazione con V-NET

In V-NET i mezzi di chiusura che non devono essere più essere utilizzabili non vengono cancellati, ma **bloccati**. L'informazione che il mezzo di chiusura è bloccato viene salvata sul mezzo di chiusura. Nei dispositivi di chiusura si trovano **liste di blocco** che contengono i mezzi di chiusura bloccati. Nel caso di un tentativo di autorizzazione avviene quanto segue:

- Il dispositivo di chiusura verifica se il mezzo di chiusura è bloccato. Vengono accettati soltanto mezzi di chiusura non bloccati.
- Se un mezzo di chiusura non è bloccato, ma si trova sulla lista di blocco, il dispositivo di chiusura trasmette al mezzo di chiusura l'informazione che tale mezzo di chiusura è bloccato.

Esistono due possibilità per bloccare un mezzo di chiusura andato perso:

1) tramite **liste di blocco** nei dispositivi di chiusura (nell'amministrazione senza dispositivi di convalida)

2) bloccandolo tramite dispositivi di convalida

10.2.4.1 Perdita di un mezzo di chiusura con V-NET senza dispositivi di convalida

) IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.



- 1. Inserire il mezzo di chiusura andato perduto sulla lista di blocco.
- 2. Trasferire la lista di blocco sui dispositivi di chiusura su cui deve essere autorizzato il mezzo di chiusura andato perduto, ad es. tutti i dispositivi di chiusura del rivestimento dell'edificio. Per svolgere tale operazione sono disponibili tre possibilità:

Possibilità A

Creare un mezzo di riserva. Utilizzando il mezzo di riserva sui dispositivi di chiusura l'informazione che il mezzo precedente deve essere bloccato viene trasmessa a tutti i dispositivi di chiusura(cfr. "Mezzi di riserva" a pagina 81).

Possibilità B

Creare partendo da un mezzo di chiusura vuoto un mezzo per lista di blocco contenente la lista di blocco. Recarsi con il mezzo per lista di blocco presso i dispositivi di chiusura e trasmettere ai dispositivi di chiusura, tenendo davanti ad essi il mezzo per lista di blocco, la lista di blocco stessa. Leggere successivamente di nuovo il mezzo per lista di blocco nell'OMEGA Client affinché l'impianto OMEGA FLEX sia sincronizzato, cioè l'informazione che sono state eseguite le operazioni di programmazione venga trasmessa all'OMEGA Client.

Possibilità C

Trasmettere la lista di blocco ai dispositivi di chiusura tramite RF-Stick.

Tutti i dispositivi di chiusura che sono stati trasferiti sulla lista di blocco bloccano quindi il mezzo di chiusura, non appena esso si trova nel loro campo di lettura. Successivamente il mezzo di chiusura non può essere più utilizzato su nessun dispositivo di chiusura dell'impianto OMEGA FLEX.

10.2.4.2 Perdita di un mezzo di chiusura con V-NET con dispositivi di convalida

- Istruzionilstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
- 1. Inserire il mezzo di chiusura andato perduto sulla lista di blocco. Vengono create automaticamente operazioni di programmazione per i dispositivi di convalida.
- 2. Non appena il mezzo di chiusura si trova nel campo di lettura dei dispositivi di convalida, il mezzo di chiusura viene bloccato dal dispositivo di convalida.

L'informazione che il mezzo di chiusura è bloccato si trova adesso nel mezzo di chiusura.

In tal modo il mezzo di chiusura non può essere più utilizzato su nessun dispositivo di chiusura dell'impianto OMEGA FLEX.

Aspetti di base

Assemblaggio

Amministrazione

Uso

Manutenzione ordinaria e smaltimento

dei

Panoramica: utilizzo



10.3 Segnalazioni di errori

Segnalazione	Causa	Soluzione	
Dopo la lettura di un mezzo master:			
	Errore del mezzo master:		
	a) Il mezzo master non è stato ancora	a) Autorizzare il mezzo master.	
	autorizzato.		
	b) Nei mezzi master gestire le modalità di	b) Disattivare la modalità di apertura	
	apertura: è attiva una modalità di apertura	con la priorità superiore.	
	con una priorità superiore (cfr. "Gerarchia		
	delle modalità di apertura" a pagina 87).		
	c) Il mezzo master non può essere letto a	c) Verificare se il mezzo master può	
	causa della variante del dispositivo di	essere utilizzato sul tipo di dispositivo	
	chiusura (ad es. Program-Master su	in questione.	
	dispositivi V-NET).		
Dopo la lettura di un i	mezzo master o mezzo di chiusura:		
	1. Il mezzo non è autorizzato per questo	1. Autorizzare il mezzo per questo	
	dispositivo.	dispositivo.	
	0	0	
	2. Non è stato possibile leggere		
	completamente il mezzo perché		
	a) non è stato tenuto sufficientemente a	2a) Tenere il mezzo più a lungo nel	
	lungo nel campo di lettura .	campo di lettura del dispositivo di	
		chiusura.	
	b) il mezzo master o il mezzo di chiusura V-	2b) Utilizzare un mezzo master o un	
	NET posseggono l'identificativo errato	mezzo di chiusura V-NET con	
	dell'impianto.	l'identificativo corretto dell'impianto.	
	c) un mezzo di chiusura LINE è stato tenuto	2c) i mezzi di chiusura LINE non	
	nel campo di lettura di un dispositivo V-NET.	possono essere letti da dispositivi V-	
		NET.	
In aggiunta dopo la le	ttura di mezzi di chiusura autorizzati o non auto	prizzati:	
	La segnalazione dello stato di carica delle	Sostituire le batterie(cfr.	
	batterie mostra che le batterie stanno per	"Manutenzione ordinaria" a pagina	
U	scaricarsi (cfr. "Manutenzione ordinaria" a	94).	
	pagina 94).		
0			



Errore di sistema

Quando sono presenti errori di sistema essi sono segnalati dopo le seguenti azioni:

- dopo la lettura di mezzi di chiusura autorizzati
- dopo il tentativo di spostare la placca nella modalità sblocco o nella modalità emergenza
- dopo la sequenza di partenza (dopo inserimento/collegamento delle batterie)

Segnalazione	Causa	Soluzione
	Errore di sistema: non è possibile la	Verificare il cablaggio ed i contatti.
	comunicazione con gli attuatori.	Contattare il proprio rivenditore
		autorizzato nel caso in cui non si
		riesca a risolvere il problema da soli.
	Errore di sistema: gli attuatori del dispositivo	Verificare se gli attuatori si sono
	di chiusura non operano correttamente.	bloccati.
		Contattare il proprio rivenditore
		autorizzato nel caso in cui non si
		riesca a risolvere il problema da soli.
	Errore di sistema: è stato possibile stabilire	Verificare nei cilindri elettronici se il
	la comunicazione, ma l'esito è stato	pomolo ed il sistema meccanico di
	negativo.	blocco possiedono la stessa UID o lo
		stesso identificativo dell'impianto.
		Contattare il proprio rivenditore
		autorizzato nel caso in cui non si
		riesca a risolvere il problema da soli.



11 Panoramica: utilizzo dei mezzi master

11.1 Autorizzazione di System-Master	114
11.2 Autorizzazione di ulteriori mezzi master	116
11.3 Cancellazione di mezzi master	118
11.4 Cancellazione di System-Master	120
11.5 Autorizzazione di mezzi di chiusura	121
11.6 Cancellazione di singole autorizzazioni dei mezzi di chiusura	123
11.7 Cancellazione contemporanea di tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura	125
11.8 Impostazione della durata di apertura	126
11.9 Attivazione modalità sblocco	128
11.10 Disattivazione modalità sblocco	130
11.11 Attivazione modalità blocco	131
11.12 Disattivazione modalità blocco	133
11.13 Attivazione modalità emergenza	134
11.14 Disattivazione della modalità emergenza	135
11.15 Attivazione modalità online	136
11.16 Disattivazione della modalità Office	138
11.17 Verifica della qualità del collegamento radio	139
11.18 Trasmissione di operazioni di programmazione ad un dispositivo di chiusura tramit	e
KF-Stick	141

11.1 Autorizzazione di System-Master

Ogni dispositivo di chiusura di un impianto OMEGA FLEX deve essere inizialmente connesso al System-Master dell'impianto affinché il System-Master sia autorizzato ad autorizzare a sua volta altri mezzi master per questo dispositivo di chiusura.

Ogni impianto OMEGA FLEX possiede soltanto **un** System-Master. Tramite l'identificativo dell'impianto, che è salvato nel dispositivo di chiusura e nel System-Master, si garantisce che soltanto il System-Master appartenente ad un impianto possa effettuare le autorizzazioni per i dispositivi di chiusura dell'impianto stesso.



Per motivi di sicurezza autorizzare il System-Master su **tutti** i dispositivi di chiusura.

Se si utilizza CEStronics Suite: assicurarsi che il System-Master sia letto nell'OMEGA Client. In tal modo sarà autorizzato automaticamente per il un dispositivo di chiusura nella riprogrammazione iniziale del dispositivo di chiusura.

Mezzi master necessari:

• System-Master

Procedura:



1. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura e rimuoverlo poi da esso.

Compare il seguente segnale: 1 segnale breve verde

tecnici



2. Tenere nuovamente il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura e rimuoverlo poi da esso.

Compare il seguente segnale:

1 segnale lungo verde

Il System-Master è adesso autorizzato per questo dispositivo di chiusura.

Correzione degli errori:			
Segnalazione	Causa	Soluzione	
Durante la fase 1:			
	ll System-Master non dispone	Utilizzare il System-Master con	
	dell'identificativo corretto dell'impianto.	l'identificativo corrispondente	
		dell'impianto.	
Durante la fase 2:			
	Per questo dispositivo di chiusura è stato	Dal momento che esiste sempre	
	già autorizzato un altro System-Master.	soltanto un System-Master che	
		può essere autorizzato per un	
		dispositivo di chiusura in base	
		all'identificativo individuale	
		dell'impianto, sussiste il sospetto	
		di manipolazione. Rivolgersi	
		immediatamente al proprio	
		rivenditore autorizzato!	



11.2 Autorizzazione di ulteriori mezzi master

Tutti i mezzi Master, precedentemente al loro primo utilizzo, devono essere autorizzati. Fanno eccezione soltanto il RF-Ini-Master (nei dispositivi NET e VA) ed il RF-Trace-Master.

- Se si amministra il proprio impianto OMEGA FLEX esclusivamente con mezzi master, ogni mezzo master deve essere autorizzato su ogni dispositivo di chiusura per cui si desidera utilizzare il mezzo master stesso.
 - Se si impiega il software dell'OMEGA Client è possibile anche autorizzare in modo pratico i mezzi master tramite l'OMEGA Client. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

Mezzi master necessari:

- System-Master
- Mezzo master qualunque che deve essere autorizzato

Procedura:





1. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per avviare la "modalità-autorizzazione" del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

2. Adesso è possibile autorizzare un numero qualunque di mezzi master uno dopo l'altro, tenendo ciascun mezzo master singolarmente per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Per ogni mezzo master compare il seguente segnale: 1 segnale breve verde

3. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per chiudere la "modalità-autorizzazione".

Compare il seguente segnale:

1 segnale lungo verde

La "modalità-autorizzazione" viene chiusa automaticamente dopo ca. 5 secondi. Le nuove autorizzazioni restano salvate.

Tutti i mezzi master che sono stati tenuti nel campo di lettura sono adesso autorizzati ad eseguire impostazioni per questo dispositivo di chiusura.

Segnalazione	Causa	Soluzione
Durante la fas	e 2:	
	È stato possibile leggere il mezzo master,	
	ma non autorizzarlo:	
	a) Si è tentato di autorizzare un	a) I Program-Master non possono essere
	Program-Master per un dispositivo di	autorizzati per dispositivi V-NET.
	chiusura V-NET.	
	b) Il mezzo master non dispone	2b) Utilizzare un mezzo master con
	dell'identificativo corretto dell'impianto	l'identificativo corretto dell'impianto.
	c) Si è utilizzato un mezzo di chiusura	c) Utilizzare un mezzo master.
	invece di un mezzo master.	
	d) Si è tentato di autorizzare un RF-	d) Gli RF-Trace-Master e RF-Ini-Master
	Trace-Master o RF-Ini-Master.	non possono essere autorizzati.



11.3 Cancellazione di mezzi master



La cancellazione di un **Program-Master** cancella tutte le autorizzazioni di chiusura che sono state concesse con tale Program-Master.

La durata di apertura impostata con il **Time-Master** resta invariata anche dopo la cancellazione del Time-Master.

Mezzi master necessari:

- System-Master
- Mezzo master che deve essere cancellato

Procedura:



 Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per avviare la "modalità-cancellazione-mezzi master" del dispositivo di chiusura. *Compare il seguente segnale:* 1 segnale breve verde

Aspetti di base



2. Adesso è possibile cancellare un numero qualunque di mezzi master uno dopo l'altro, tenendo ciascun mezzo master singolarmente per ca. 5 secondi davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Per ogni mezzo master compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

3. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per chiudere la "modalità-cancellazione-mezzi master".

Compare il seguente segnale:

1 segnale lungo verde

La "modalità-cancellazione-mezzi master" viene chiusa automaticamente dopo ca. 5 secondi. I mezzi master tenuti precedentemente davanti al meccanismo sono quindi cancellati dal dispositivo di chiusura.

Tutti i mezzi master che sono stati tenuti nel campo di lettura non sono adesso più autorizzati ad eseguire impostazioni per questo dispositivo di chiusura.

Segnalazione	Causa	Soluzione
Durante la fase 2:		
	Il mezzo master non può essere	RF-Ini-Master (nei dispositivi NET e VA) e
	cancellato perché non rientra nei mezzi	RF-Trace-Master non devono essere
	master che devono essere autorizzati.	autorizzati e non possono quindi neanche
		essere cancellati.
	Il mezzo master è stato tenuto per un	Tenere il mezzo master più a lungo nel
	tempo troppo breve nel campo di lettura	campo di lettura del dispositivo di
	del dispositivo di chiusura.	chiusura.
	L'autorizzazione non è stata cancellata.	



11.4 Cancellazione di System-Master

La cancellazione del System-Master serve a ripristinare la sicurezza di un impianto OMEGA FLEX e non è necessaria nell'uso normale, cfr. a tale proposito anche "Aiuto e correzione degli errori" a pagina 106.

Effetti della cancellazione del System-Master

- La cancellazione del System-Master cancella tutti i mezzi master e le autorizzazioni di chiusura da un dispositivo di chiusura!
- Tutte le impostazioni nel dispositivo di chiusura che sono state eseguite con il software dell'OMEGA Client (ad es. profili temporali, autorizzazioni dei mezzi di chiusura, ecc.) restano invariate dopo la cancellazione del System-Master!
- La cancellazione del System-Master disattiva tutte le modalità di apertura attive di un dispositivo di chiusura. I dispositivi online restano tuttavia nella modalità online.
- La durata di apertura impostata con il Time-Master resta invariata dopo la cancellazione del System-Master.

Mezzi master necessari:

• System-Master

Procedura:



1. Tenere il System-Master per ca. 5 secondi nel campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale:

2 segnali brevi verdi

2. Rimuovere il System-Master dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Viene garantito automaticamente che non sia più possibile alcun accesso disinnestando il dispositivo di chiusura, nel caso in cui fosse stato innestato.

Il System-Master è adesso cancellato da questo dispositivo di chiusura.



11.5 Autorizzazione di mezzi di chiusura

Mezzi necessari:

- Program-Master
- Un qualsiasi mezzo di chiusura che deve essere autorizzato

Il Program-Master deve essere prima autorizzato per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzato, cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116

Procedura:



1. Tenere il Program-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per avviare la "modalità-autorizzazione" del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde



2. Adesso è possibile autorizzare un numero qualunque di mezzi di chiusura uno dopo l'altro, tenendo ciascun mezzo di chiusura singolarmente per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Per ogni mezzo di chiusura compare il seguente segnale: 1 segnale breve verde

3. Tenere il Program-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per chiudere la "modalità-autorizzazione".

Compare il seguente segnale:

1 segnale lungo verde

La "modalità-autorizzazione" viene chiusa automaticamente dopo ca. 5 secondi. Le nuove autorizzazioni restano salvate.

Tutti i mezzi di chiusura che sono stati tenuti nel campo di lettura sono adesso autorizzati ad aprire questo dispositivo di chiusura.

) Un mezzo di chiusura può essere cancellato da un dispositivo di chiusura soltanto con lo *stesso* Program-Master con cui è stato autorizzato.

Segnalazione	Causa		Soluzione
Durante la fas	e 1:		
	È stato possibile leggere il Program- Master, ma esso non è autorizzato per questo dispositivo di chiusura.	Autori	zzare il Program-Master. Prestare attenzione al fatto che non è possibile autorizzare nessun Program-Master per dispositivi V-NET
Durante la fas	e 2:		
	 a) Il mezzo di chiusura è già stato autorizzato con un altro Program-Master o tramite il software dell'OMEGA Client. b) Invece di un mezzo di chiusura è stato tenuto nel campo di lettura un mezzo master. 	a) I me autoriz Maste b) Util	ezzi di chiusura possono essere zzati soltanto con <i>un</i> Program- r o tramite il software. izzare un mezzo di chiusura.

11.6 Cancellazione di singole autorizzazioni dei mezzi di chiusura

Se si amministra l'impianto OMEGA FLEX esclusivamente con mezzi master, è possibile cancellare singoli mezzi di chiusura autorizzati soltanto se si possiede il relativo mezzo di chiusura. Se il mezzo di chiusura non è più disponibile, occorre cancellare le autorizzazioni di tutti i mezzi di chiusura cfr. "Perdita di un mezzo di chiusura" a pagina 107



Un mezzo di chiusura può essere cancellato da un dispositivo di chiusura soltanto con lo *stesso* Program-Master con cui è stato autorizzato.

Mezzi necessari:

CEStronics

- Program-Master con cui il mezzo di chiusura è stato autorizzato
- mezzo di chiusura autorizzato la cui autorizzazione deve essere cancellata

Procedura:



Panoramica: utilizzo dei mezzi master

Aspetti di base

Assemblaggio

Amministrazione

Uso



1. Tenere il Program-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per avviare la "modalità-cancellazione-mezzi di chiusura" del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale: 1 segnale breve verde

2. Adesso è possibile cancellare un numero qualunque di mezzi di chiusura uno dopo l'altro, tenendo ciascun mezzo di chiusura singolarmente per ca. 2 secondi davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Per ogni mezzo di chiusura compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

3. Tenere il Program-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura per chiudere la "modalità-cancellazione-mezzi di chiusura".

Compare il seguente segnale:

1 segnale lungo verde

La "modalità-cancellazione-mezzi di chiusura" viene chiusa automaticamente dopo ca. 5 secondi. I mezzi di chiusura tenuti precedentemente davanti al meccanismo sono quindi cancellati dal dispositivo di chiusura.

Tutti i mezzi di chiusura che sono stati tenuti nel campo di lettura non sono adesso più autorizzati ad aprire questo dispositivo di chiusura.

Segnalazione	Causa	Soluzione
Durante la fas	e 1:	
	Il Program-Master non è stato ancora	Autorizzare il Program-Master.
	autorizzato per questo dispositivo di	
	chiusura.	
Durante la fas	e 2:	
	Il mezzo di chiusura non è stato	Utilizzare il Program-Master con cui il
	autorizzato con il Program-Master	mezzo di chiusura è stato autorizzato.
	utilizzato.	
	Il mezzo di chiusura è stato tenuto per un	Tenere il mezzo di chiusura più a lungo
	tempo troppo breve nel campo di lettura	nel campo di lettura del dispositivo di
	del dispositivo di chiusura.	chiusura.
	L'autorizzazione non è stata cancellata.	

Correzione degli errori:

Dati tecnici



11.7 Cancellazione contemporanea di tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura

- Saranno cancellate soltanto le autorizzazioni dei mezzi di chiusura che sono state anche aggiunte con lo stesso Program-Master che viene utilizzato per la cancellazione.
- Queste istruzioni passo passo illustrano la procedura per cancellare tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura, mentre il Program-Master resta salvato nel dispositivo di chiusura. In alternativa è possibile anche cancellare il Program-Master dal dispositivo di chiusura; anche tale operazione cancella tutte le autorizzazioni dei mezzi di chiusura che sono state aggiunte con questo Program-Master (cfr. "Cancellazione di mezzi master" a pagina 118

Procedura:

CEStronics



1. Tenere il Program-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 5 secondi compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

1. Rimuovere il Program-Master dal campo di lettura del dispositivo di chiusura. Adesso sono cancellate da questo dispositivo di chiusura tutte le autorizzazioni dei mezzi di

chiusura che sono state aggiunte con questo Program-Master.



11.8 Impostazione della durata di apertura

La durata di apertura è la lunghezza del tempo in cui il dispositivo di chiusura resta innestato, dopo che un mezzo di chiusura autorizzato è stato tenuto nel campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Più lunga è la durata di apertura, più tempo hanno a disposizione gli utenti dopo l'autenticazione con un mezzo di chiusura per azionare il dispositivo di chiusura. La durata di apertura massima è 180 secondi.

Mezzi master necessari:

- Time-Master
- Il Time-Master deve essere prima autorizzato per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzato, cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116

Procedura:



- **1. Tenere il Time-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.** *Il dispositivo di chiusura inizia ad inviare segnali lampeggianti. Ogni segnale lampeggiante indica una durata di apertura di 1 secondo.*
- 2. Tenere il Time-Master davanti al dispositivo di chiusura finché non si è raggiunta la durata di apertura desiderata. Se si desidera ad es. una durata di apertura di 20 secondi, attendere 20 segnali.
- 3. Rimuovere il Time-Master dal campo di lettura.

A conferma dell'impostazione compare il seguente segnale: 1 segnale lungo verde

La durata di apertura è adesso impostata.

La durata di apertura minima è 2 secondi. Se il Time-Master viene rimosso dal campo di lettura dopo 1 secondo, la durata di apertura è impostata su 2 secondi.





La durata di apertura massima è 180 secondi. Anche se il Time-Master è tenuto più a lungo nel campo di lettura, la durata di apertura è impostata su 180 secondi.



11.9 Attivazione modalità sblocco

Un dispositivo di chiusura che si trova nella **modalità sblocco** resta permanentemente innestato, cioè la porta può essere aperta a lungo senza che occorra utilizzare un mezzo di chiusura.

Mezzi master necessari:

- Release-Master
- Il Release-Master deve essere prima autorizzato per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzato, cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116

Procedura:



1. Tenere il Release-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 1 secondo compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

Se il dispositivo di chiusura già **durante** la lettura del Release-Master emette un segnale verde, ma dopo un secondo non compare nessun segnale lampeggiante verde, la modalità sblocco è già attiva.

2. Rimuovere il Release-Master dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

La modalità sblocco è adesso attiva. L'accesso è adesso possibile a lunga durata senza mezzi di chiusura poiché il dispositivo di chiusura resta innestato a lungo. La modalità sblocco è illimitata nel tempo.

Segnalazione modificata nella modalità sblocco: nella modalità sblocco, dopo la lettura di un mezzo di chiusura autorizzato, un dispositivo di chiusura emette 1 segnale lungo verde (invece che 1 segnale breve verde).

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
	Attualmente è attiva una modalità di apertura	b) Disattivare la modalità di apertura con la
	con priorità superiore (cfr. "Gerarchia delle	priorità superiore.
	modalità di apertura" a pagina 87).	

errori

Aiuto e correzione degli



Segnalazione	Causa	Soluzione
	Il Release-Master non è autorizzato.	Autorizzare il Release-Master.



11.10 Disattivazione modalità sblocco

Mezzi master necessari:

- Release-Master
- Il Release-Master deve essere prima autorizzato per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzato, cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116

Procedura:



1. Tenere il Release-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 2 secondi compare il seguente segnale:

2 segnali brevi verdi

La modalità sblocco è adesso disattivata. Per poter procedere all'accesso, occorre adesso tenere nuovamente mezzi di chiusura autorizzati davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Segnalazione	Causa	Soluzione
	Attualmente è attiva una modalità di	Disattivare la
	apertura con priorità superiore (cfr.	modalità di apertura con la priorità
	"Gerarchia delle modalità di apertura" <mark>a</mark>	superiore.
	pagina 87).	
	Il Release-Master non è autorizzato.	Autorizzare il
		Release-Master.



11.11 Attivazione modalità blocco

Un dispositivo di chiusura che si trova nella modalità blocco resta permanentemente disinnestato, cioè la porta non può essere aperta. Non è più possibile neanche un accesso con mezzi di chiusura autorizzati.

Mezzi master necessari:

Block-Master

Il Block-Master deve essere prima autorizzato per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzato, cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116

Procedura:



1. Tenere il Block-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 1 secondo compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

Se il dispositivo di chiusura già durante la lettura del Block-Master emette un segnale verde, ma dopo un secondo non compare nessun segnale lampeggiante verde, la modalità blocco è già attiva.

2. Rimuovere il Block-Master dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

La modalità blocco è adesso attiva. L'accesso non è più possibile neanche con mezzi di chiusura autorizzati poiché il dispositivo di chiusura resta disinnestato a lungo. La modalità blocco è illimitata nel tempo.

Con l'Emergency-Key è possibile aprire un dispositivo di chiusura nella modalità blocco. (1)

Segnalazione	Causa	Soluzione
	Attualmente è attiva una modalità di	b) Disattivare la modalità di apertura con
	apertura con priorità superiore (cfr.	la priorità superiore.
	"Gerarchia delle modalità di apertura" a	
	pagina 87).	



Segnalazione	Causa	Soluzione
	Il Block-Master non è autorizzato.	Autorizzare il
		Block-Master.



11.12 Disattivazione modalità blocco

Mezzi master necessari:

- Block-Master
- $(\mathbf{1})$ Il Block-Master deve essere prima autorizzato per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzato, cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116

Procedura:



1. Tenere il Block-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 2 secondi compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

2. Rimuovere il Block-Master dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

La modalità blocco è adesso disattivata. Adesso è nuovamente possibile un accesso con mezzi di chiusura autorizzati.

	0	
Segnalazione	Causa	Soluzione
	Attualmente è attiva una modalità di	Disattivare la
	apertura con priorità superiore (cfr.	modalità di apertura con la priorità
	"Gerarchia delle modalità di apertura" a	superiore.
	pagina 87).	
	Il Block-Master non è autorizzato.	Autorizzare il
		Block-Master.



11.13 Attivazione modalità emergenza

Mezzi master necessari:

- Emergency-Key
- L'Emergency-Key deve essere prima autorizzata per il dispositivo di chiusura su cui deve $(\mathbf{1})$ essere utilizzata (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116).

Procedura:



1. Tenere l'Emergency-Key davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Dopo ca. 1 secondo compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

 $(\mathbf{1})$ Se il dispositivo di chiusura già **durante** la lettura dell'Emergency-Key emette un segnale verde, ma dopo un secondo non compare nessun segnale lampeggiante verde, la modalità emergenza è già attiva.

2. Rimuovere l'Emergency-Key dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Il dispositivo di chiusura si trova adesso nella modalità emergenza. L'accesso è adesso possibile a lunga durata senza mezzi di chiusura poiché il dispositivo di chiusura resta innestato a lungo. La modalità emergenza può essere nuovamente disattivata tramite un'Emergency-Key.

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
	È stato possibile leggere l'Emergency-Key,	Autorizzare l'Emergency-Key.
	ma essa non è autorizzata per questo	
	dispositivo di chiusura.	

Aspetti di base

Assemblaggio



11.14 Disattivazione della modalità emergenza

Mezzi master necessari:

• Emergency-Key

L'Emergency-Key deve essere prima autorizzata per il dispositivo di chiusura su cui deve essere utilizzata (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116).

Procedura:

 $(\mathbf{1})$



1. Tenere l'Emergency-Key davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura che si trova in modalità emergenza.

Dopo ca. 2 secondi compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

2. Rimuovere l'Emergency-Key dal campo di lettura del dispositivo di chiusura.

La modalità emergenza è adesso disattivata. Per poter procedere all'accesso, occorre adesso tenere nuovamente mezzi di chiusura autorizzati davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

	0	
Segnalazione	Causa	Soluzione
	È stato possibile leggere l'Emergency-Key,	Autorizzare l'Emergency-Key.
	ma essa non è autorizzata per questo	
	dispositivo di chiusura.	



11.15 Attivazione modalità online

(1) La modalità online può essere attivata soltanto per dispositivi di chiusura della variante NET e VA (cfr. "Varianti dei dispositivi di chiusura OMEGA FLEX" a pagina 9).

Mezzi master necessari:

- RF-Ini-Master
- Il RF-Ini-Master *non* deve essere precedentemente autorizzato per l'attivazione della modalità online.

Procedura:



1. Tenere il RF-Ini-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Compare uno dei seguenti segnali:

- A: 1 segnale breve verde
- = collegamento con Access-Point riuscito
- B: 1 segnale lungo rosso
- = nessun collegamento con Access-Point possibile
- C: 1 segnale lungo verde
- = il collegamento con un Access-Point era già presente

2. Rimuovere il RF-Ini-Master dal campo di lettura.

La modalità online è adesso attivata.



Anche se non è stato possibile nessun collegamento con un Access-Point, il dispositivo di chiusura si trova adesso nella modalità online. Non appena viene trovato un Access-Point esso viene collegato automaticamente.

Correzione degli errori:

Segnalazione	Causa	Soluzione
Mentre viene	tenuto il RF-Ini-Master nel campo di lettura	:
	Il dispositivo di chiusura non rientra nella	La modalità online non è disponibile per
	variante NET o VA.	questi dispositivi di chiusura.

Amministrazione



11.16 Disattivazione della modalità Office

Mezzi master necessari:

- RF-Ini-Master
- (1) Il RF-Ini-Master *non* deve essere precedentemente autorizzato per la disattivazione della modalità online.

Procedura:



1. Tenere il RF-Ini-Master per ca. due secondi davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale: 2 segnali brevi verdi

2. Rimuovere il RF-Ini-Master dal campo di lettura.

La modalità online è adesso disattivata.

Pagina 138 di 149



11.17 Verifica della qualità del collegamento radio

Mezzi master necessari:

- RF-Trace-Master
- $(\mathbf{1})$ Il RF-Trace-Master è subito pronto all'utilizzo e non deve essere precedentemente autorizzato.

Procedura:



1. Tenere il RF-Trace-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale: 1 segnale breve verde



2. Il dispositivo di chiusura mostra adesso la qualità del collegamento radio:



- Durante il controllo della qualità del collegamento radio, l'Access-Point collegato con il dispositivo di chiusura mostra la qualità del collegamento radio con una segnalazione analoga al dispositivo di chiusura.
- 3. Tenere il RF-Trace-Master per ca. 1 secondo nel campo di lettura per chiudere la visualizzazione della qualità del collegamento radio.

Compare il seguente segnale:

1 segnale lungo verde

Il controllo della qualità del collegamento radio è così concluso.

Dopo 3 minuti la visualizzazione della qualità del collegamento radio viene chiusa automaticamente.

Segnalazione	Causa	Soluzione
	Il dispositivo di chiusura non rientra nella	Il RF-Trace-Master può essere utilizzato
	variante NET o VA.	soltanto con dispositivi NET e VA.



11.18 Trasmissione di operazioni di programmazione ad un dispositivo di chiusura tramite RF-Stick

Mezzi master e dispositivi di amministrazione necessari:

- RF-Stick-Master
- RF-Stick

CEStronics (C

- PC con OMEGA Client installato
- Il RF-Stick-Master deve essere prima autorizzato per tutti i dispositivi di chiusura su cui deve essere utilizzato, (cfr. "Autorizzazione di ulteriori mezzi master" a pagina 116). Ogni RF-Stick-Master autorizzato una volta soltanto è compatibile con ogni RF-Stick di un impianto OMEGA FLEX.

Procedura per generare le operazioni di programmazione:

- 1. Avviare l'OMEGA Client ed effettuare il login con il proprio nome utente e password.
- 2. Impostare le modifiche desiderate nell'OMEGA Client.
- 3. Avviare in base alle proprie modifiche una programmazione di modifica o una riprogrammazione, ad es. con PROGRAMMAZIONE > PROGRAMMA TUTTE LE MODIFICHE. Nell'indicazione di stato dell'OMEGA Client è riportato adesso "Programmazione necessaria". Le operazioni di programmazione create sono visualizzate alla voce "Stato di programmazione".

Assemblaggio Aspetti di base

Amministrazione

Uso

Manutenzione ordinaria e smaltimento

Dati tecnici

11.18 Trasmissione di operazioni di programmazione ad un dispositivo di chiusura tramite RF-Stick



Procedura per trasmettere le operazioni di programmazione con la RF-Stick:



1. Recarsi con il PC e la RF-Stick collegata ad esso presso il dispositivo di chiusura a cui si desidera trasmettere le operazioni di programmazione.

Se si desidera trasmettere le operazioni di programmazione a più dispositivi di chiusura, è possibile scegliere liberamente la successione dei vari dispositivi di chiusura.

2. Tenere il RF-Stick-Master davanti al campo di lettura del dispositivo di chiusura.

Compare il seguente segnale:

1 segnale breve verde

3. Il dispositivo di chiusura cerca una RF-Stick nelle vicinanze.

(1) La distanza tra dispositivo di chiusura e RF-Stick deve essere massimo dieci metri.

Non appena viene trovata la RF-Stick inizia la trasmissione. Durante la trasmissione sul dispositivo di chiusura lampeggia una luce verde.

Durante la trasmissione avviene quanto segue:



- Tutte le operazioni di programmazione per questo dispositivo di chiusura vengono trasmesse al dispositivo di chiusura. Durante la programmazione nell'indicazione dello stato di programmazione viene riportato il progresso in percentuale.

- Tutti gli eventi salvati in questo dispositivo di chiusura che non sono ancora disponibili nell'OMEGA Client vengono copiati nell'OMEGA Client.

- Viene impostato l'orario.

Se non è presente alcuna operazione di programmazione, vengono soltanto copiati gli eventi e impostato l'orario. In questo caso il dispositivo di chiusura non lampeggia durante la trasmissione.

Dopo la trasmissione di tutti i dati il collegamento tra RF-Stick e dispositivo di chiusura viene chiuso automaticamente. Dopo la completa trasmissione dei dati l'ordine di programmazione viene rimosso dalla lista "Stato di programmazione".

La trasmissione delle operazioni di programmazione è conclusa quando il dispositivo di chiusura mostra 1 segnale lungo verde .

Segnalazione	Causa	Soluzione
Durante la fas	e 2:	
	Il dispositivo di chiusura non trova	Avvicinarsi maggiormente al dispositivo
	nessuna RF-Stick nelle vicinanze.	di chiusura con la RF-Stick collegata
		correttamente e tentare nuovamente di
		trasmettere le operazioni di
		programmazione.



12 Indice

Α

Access-Point 79

Amministrazione

Mezzi master 72

Rete radio online 79

RF-Stick 74

V-NET 81

Antenna esterna 79

В

Block-Master 71

С

CEStronics Suite 84

Convalida 67

D

Destinatari delle istruzioni 5

Disinnestato 7

Dispositivo di amministrazione 9

Dispositivo di chiusura 7-8

Varianti 9

Durata di apertura 7, 65, 126


Durata di apertura:

impostazione 126

Е

Emergency-Key 71

Eventi 66

F

Funzione Office 68

G

Gerarchia delle modalità di apertura 87

L

Impianto OMEGA FLEX 7

Innestato 7

Μ

Mezzi master 70

autorizzazione con System-Master 116

autorizzazione tramite OMEGA Client 85

con impiego dell'OMEGA Client 85

Mezzo di chiusura 7-8

Mezzo di chiusura:

autorizzazione con Program-Master 121



cancellazione con Program-Master 123 Mezzo di riserva 81 Mezzo precedente 81 Modalità blocco 65, 86, 131 attivazione 131 disattivazione 133 Modalità di apertura (gerarchia) 87 Modalità Office 68, 86, 89 Modalità online: attivazione 136 disattivazione 138 Modalità sblocco 65, 71, 86, 128 attivazione con mezzo master 128

0

OMEGA Client 84

Funzioni 84

Operazioni di programmazione 84

Ρ

Principio client-server 84 Priorità delle modalità di apertura 87 Profili temporali 66, 74

Program-Master 71

con utilizzo dell'OMEGA Client 85



Q

Qualità del collegamento radio 139

R

Release-Master 71

Repeater 79

Rete radio online 79

RF-Ini-Master 72

RF-Stick 74

inizializzazione 75

Trasmissione operazioni di programmazione 76

RF-Stick-Master 72

RF-Trace-Master 72

S

Software dell'OMEGA Client 84

Funzioni 84

System-Master 71

System-Master:

autorizzazione 114

Т

Time-Master 71

Transponder 7



V

V-NET 81

Validità 66

Varianti (dispositivi di chiusura) 9

Varianti (dispositivi di chiusura):

modifica 11



C. Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik Friedrichstraße 243

D-42551 Velbert (2) +49 2051 204 0 (2) +49 2051 204 229 (2) info@ces.eu

CESnederland B.V.

Lage Brink 9 NL-7317 BD Apeldoorn © +31 55-52 66 89 0 © +31 55-52 66 89 9 © infonl@ces.eu

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit F-75011 Paris © +33 1 44 87 07 56 © +33 1 43 07 35 78 © info@fr.ces.eu

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4 Straße d. A. Gründungen 4 I-39044 Egna / Neumarkt (BZ) © +39 0471 812 294 © +39 0471 812 294 © info@it.ces.eu

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D RO-550137 Sibiu © +40 269-206 00 2 © +40 269-206 00 5 @ info@ro.ces.eu

United Kingdom

CES Security Solutions Ltd. Unit 4 Kendon Business Park Maritime Close, Medway City Estate Rochester, Kent ME2 4JF © +44 1 634713369 © +44 1 634786833 © info@uk.ces.eu

Middle East

A.G.P Advanced German Products LLC PO Box 102761 UAE Dubai © +971 4 885 7050 © +971 4 369 7051 © +971 4 390 8935 @ info@agp-dubai.com

Austria

César A. Cárcamo Büro: Wiener Bundesstrasse 33 A-4050 Traun © +43 660-73 20 311 © +43 732-21 00 22 2681 © office@ces.at

Belgium

Locking Systems Guy Lambrechts

Van Haeftenlaan 10 BE-2950 Kapellen © +32 497 946267 © guy.lambrechts@lockingsystems.be

Spain

Benidorm Locks S.L. Av. Marina Baixa s / n Partida Torrent ES-03530 La Nucia, Alicante ◎ +34 96 689 79 79 ☞ +34 96 689 79 78 @ info@benidormlocks.com