



CES OMEGA FLEX RF-NET Access-Point en RF-NET Repeater, aansluitingen




Deze productinformatie maakt deel uit van de montage- en bedieningshandleiding van de RF-NET Access-Point en RF-NET Repeater OMEGA FLEX.

 = Bedrijfsklaar (knippert)

 = Netwerkverbinding gemaakt

 = Geen verbinding


 = Netwerkverbinding gemaakt

 = Data worden overgedragen

RF-NET Access-Point




RF-NET Repeater




OMEGA FLEX-
Stekkervoedingseenheid
met aansluitkabel
230 V AC

Afstand Socket/
Access Point:
max. 1m



Netwerkkabel met RJ45-stekker
(Aansluiting op het TCP/IP-netwerk)



OMEGA FLEX-
Stekkervoedingseenheid
met aansluitkabel
230 V AC

Afstand Socket/
Access Point:
max. 1m