





CES OMEGA FLEX RF-NET Access-Point mit PoE, Anschlüsse



Diese Produktinformation ist Bestandteil der Montage- und Bedienungsanleitung des OMEGA FLEX Access-Point.

RF-NET Access-Point mit Power over Ethernet (PoE)

-  = Betriebsbereit (blinkt)
-  = Netzwerkverbindung hergestellt
-  = Keine Verbindung
-  = Netzwerkverbindung hergestellt
-  = Daten werden übertragen

