


**CES Notausgangsverschlüsse  
nach DIN EN 179 für 1-flügelige Türen**

**Installations- und Wartungshinweise/  
Montagehinweise**

CES emergency exit devices  
in accordance with DIN EN 179  
for single leaf doors

Installation and maintenance instructions/  
installations instructions

Technische Zeichnung zu 9100E-SP für Notausgangsverschlüsse  
 Technical drawing on 9100E-SP emergency exit devices



Klassifizierung  
 Classification

EN179	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.000E, 9100E	3	7	7	B	1	3	5	2	A	B
9.000E-SP, 9100E-SP	3	7	7	B	1	3	5	2	A	B

Die Leistungserklärungen stehen unter [www.ces.eu](http://www.ces.eu) zum Download bereit  
 The declarations of performance are available: [www.ces.eu](http://www.ces.eu)

Nummer des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit: 0432-CPR-00292-01  
 Number of the Certificate of constancy of performance: 0432-CPR-00292-01

## Installations- und Wartungshinweise

### Allgemeiner Hinweis

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 beinhalten das Schloss und den Beschlag und sind mit einem Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet. Dies gilt auch für die Montage von Ersatzbedarf. Für das Zuhalten der Tür in der geschlossenen Stellung sollten außer den in der DIN EN 179 festgelegten Verschlüssen, keine anderen Vorrichtungen installiert werden. Dies schließt nicht die Installation von Türschließern aus. Es sollten jegliche vorgesehenen Sperrgegenstände oder Verkleidungen installiert werden, um die Übereinstimmung mit der DIN EN 179 sicherzustellen.

				C.Ed. Schulte GmbH Friedrichstraße 243 42551 Velbert - Germany					
APPROVED CF 5418		EN 179: 2008-04		9100E – Escape-lock E 0432-CPR-00292-01				21.08.15 633300	
3	7	7	B	1	3	5	2	A	B
Only hardware that has been certified with CES locks may be used. See: "Certified hardware according to EN 179"									
At damaging or removing the label our liability ceased. <b>MADE IN GERMANY</b>									

Beispiel: CE-Kennzeichnung für einen Notausgangsverschluss

### Betätigung

Funktion E · (Wechselfunktion)

### Anwendungsgebiete

Ein unberechtigtes Öffnen der Tür von außen soll grundsätzlich verhindert werden.

Der Verschluss ist von innen (Gefahrenseite) mit einem Drücker ausgerüstet und außen mit einem feststehenden Knopf. Die abgesperrte Tür kann von innen mit der Panikfunktion im Schloss geöffnet werden. Von außen kann mit dem Schlüssel der Riegel zurückgeschlossen und die Falle zurückgezogen werden (Wechselfunktion).

Es darf nur der Originalstulp auf den Schlosskörper aufgeschraubt werden. Nach dem Einbau des Schlosses sind alle Befestigungsschrauben nochmals nachzuziehen.

- Der Schlossriegel darf bei offener Tür nicht vorgeschlossen sein.
- Türdrücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.
- Die Schlossnuss darf nur im normalen Drehsinn betätigt werden.
- Die Öffnung der verriegelten Tür über die Panikfunktion darf nur im besonderen Gefahrenfall, nicht im Dauerbetrieb erfolgen.

## Zertifizierte Beschläge nach EN 179:


Es dürfen nur mit CESlocks Schlössern geprüfte Beschläge verwendet werden.

HAFI	20.32.01
HOPPE	20.5.01   20.6.01   20.20.01
FSB	20.3.01

## Montagehinweise

Alle gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Verwendung des Verschlusses an Feuer- und Rauchschutztüren behalten ihre volle Gültigkeit.

- Der Einsatz von elektrischen Türöffnern in Kombination mit Sperrfallenschlössern ist nicht zulässig.
- Vor dem Anbringen eines Fluchttürverschlusses an einer Tür sollte die Tür überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlagen ist und keinen Verzug aufweist. Vom Türenhersteller sind die geeigneten Befestigungsmöglichkeiten für die Türarten festzulegen, für die der Fluchttürverschluss ausgelegt ist.
- Für die Befestigung von Notausgangsverschlüssen an Holz-, Metall- oder Ganzglastüren können unterschiedliche Befestigungsmittel erforderlich sein. Zur zuverlässigeren Befestigung können Durchgangverschraubungen, -verstärkungen und -nieten verwendet werden.
- Es wird beispielsweise nicht empfohlen, Fluchttürverschlüsse an Hohlkammertüren zu installieren, sofern sie nicht durch den Hersteller speziell für diese Türart ausgelegt sind.
- Bevor ein Notausgangverschluss an einer Feuerschutz-/Rauchschutztür installiert wird, sollte die Zertifizierung der Feuerschutztür, auf der der Notausgangverschluss geprüft wurde, überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Notausgangverschluss für die spezielle Tür geeignet ist.
- An zweiflügeligen Türen mit gefälztem Mittelstoß, an denen beide Flügel mit Notausgangsverschlüssen ausgerüstet sind, ist es wichtig zu überprüfen, dass sich jeder Flügel öffnet, wenn sein Notausgangverschluss betätigt wird und dass sich beide Flügel frei öffnen, wenn beide Notausgangsverschlüsse gleichzeitig betätigt werden. Für diese Anwen-



dung ist möglicherweise der Einsatz einer Mitnehmerklappe für das Bewegen des Gangflügels erforderlich.

- Falls Notausgangsverschlüsse in mehr als einer Größe hergestellt werden, ist es wichtig, dass die richtige Größe ausgewählt wird.
- Notausgangsverschlüsse der Klasse 2 (Normalüberstand) sollten dort eingesetzt werden, wo die Breite des Fluchtweges begrenzt ist oder die Türen, an denen die Verschlüsse installiert werden sollen, auf nicht mehr als 90° geöffnet werden können.
- Sind Notausgangsverschlüsse dafür ausgelegt, an verglasten Türen angebracht zu werden, ist es besonders wichtig, dass die Glasteile aus Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas bestehen.
- Sofern sie nicht vom Hersteller der Ausgangsverschlüsse speziell dafür ausgelegt wurden, sind Notausgangsverschlüsse nicht für den Einsatz an Pendeltüren geeignet.
- Bei der Installation sollten die Anweisungen zur Befestigung sorgfältig beachtet werden. Diese Anweisungen und sämtliche Wartungsanweisungen sollten vom Monteur an den Betreiber weitergegeben werden. (siehe Abschnitt Wartungshinweise)
- Das Bedienelement sollte üblicherweise in einer Höhe zwischen 900 und 1100 mm über der Oberfläche des fertigen Fußbodens bei geschlossener Tür installiert werden. Falls bekannt ist, dass die Mehrheit der Benutzer des Gebäudes kleine Kinder sind, sollte eine Reduzierung der Höhe des Bedienelementes in Betracht gezogen werden.
- Bei der Installation von Notausgangsverschlüssen mit Drückerbetätigung, insbesondere an Türen mit abgestuften Oberflächen, sollten jegliche möglichen Sicherheitsrisiken, z.B. Einklemmen von Fingern oder Verfangen von Kleidung, so weit wie möglich vermieden werden.
- Das Türblatt darf nicht bei eingebautem Schloss durchgebohrt werden.
- Die Tür darf nicht am Türknauf oder Türdrücker getragen werden.
- Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Nuss geschlagen werden.
- Der Abstand zwischen Stulp und Schließblech/Zarge sollte 3,5 mm  $\pm$ 1,5 mm betragen.
- Die Befestigungsschrauben am Türbeschlag sind fest anzuziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Druck auf das Schloss ausgeübt wird, um ein Festsetzen der Falle oder des Auslösemechanismus zu vermeiden.
- Der Riegel soll frei und ohne Reibung in Schließblech/Zarge geschlossen werden können, auch bei Belastung auf die Tür.
- Bei der Verwendung von Türdichtungen (z.B. Profildichtungen) sollte sichergestellt werden, dass diese nicht die bestimmungsgemäße Funktion des Notausgangsverschlusses behindern.
- Die Sperrelemente und Sperrgegenstände sollten so angebracht werden, dass ein sicheres Eingreifen möglich ist. Es sollte darauf geachtet werden sicherzustellen, dass der Überstand der Sperrelemente in der zurückgezogenen Stellung die freie Bewegung der Tür nicht behindert.

- Es ist sicherzustellen, dass bei Sperrfallenschlössern die Hauptfalle in ihrer Bewegung nicht blockiert wird, weil eine einwandfreie Sperrfunktion erst bei komplett ausgefahrener Falle gegeben ist.
- Für das Zuhalten der Tür in der geschlossenen Stellung sollten außer den in dieser Europäischen Norm festgelegten Verschlüssen keine anderen Vorrichtungen installiert werden. Dies schließt nicht die Installation von Türschließern aus.
- Falls ein Türschließer installiert wird, um die Tür wieder in die geschlossene Stellung zu bewegen, sollte darauf geachtet werden, dass hierdurch die Betätigung der Tür durch Kinder sowie ältere und gebrechliche Personen nicht behindert wird.
- Es sollten jegliche vorgesehenen Sperrgegenstände oder Verkleidungen installiert werden, um die Übereinstimmung mit dieser Europäischen Norm sicherzustellen.
- An der Innenseite der Tür sollte, unmittelbar oberhalb des Bedienelements oder auf dem Bedienelement selbst, wenn dieses eine ausreichend große ebene Fläche für die erforderliche Beschriftung hat, ein Schild mit der Aufschrift „Zum Öffnen Drücker betätigen“ oder ein Piktogramm vorgesehen werden.
- Anmerkung:  
Notausgangsverschlüsse, die entsprechend dieser Europäischen Norm hergestellt werden, bieten einen hohen Grad an Personenschutz und einen angemessenen Schutz gegen Einbruch, wenn sie an Türen und Rahmen befestigt werden, die sich in einem guten Zustand befinden.

## Wartungshinweise

Die folgenden Wartungsüberprüfungen sollten routinemäßig in Abständen von nicht mehr als einem Monat durchgeführt werden:

- Inspektion und Betätigung des Notausgangsverschlusses, um sicherzustellen, dass sämtliche Bauteile des Verschlusses in einem zufriedenstellenden Betriebszustand sind.
- Es ist sicherzustellen, dass Falle, Riegel und Sperrgegenstände nicht blockiert oder verstopft sind.
- Es ist zu überprüfen, dass der Tür nachträglich keine zusätzlichen Verriegelungsvorrichtungen hinzugefügt werden.
- Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob sämtliche Bauteile der Anlage weiterhin der Auflistung der ursprünglich mit der Anlage gelieferten zugelassenen Bauteile entsprechen.
- Es ist sicherzustellen, dass der Türbeschlag fest auf dem Türblatt verschraubt ist.

## Installation and maintenance instructions

### General note

Emergency exit devices in accordance with DIN EN 179 standard comprise the lock and the fitting and are identified with a classification code. This also applies to the installation of spare parts. For holding the door in its closed position, no other devices should be installed except those defined in the DIN EN 179. This does not preclude the installation of door closers. All provided locking counterparts and/or covers should be installed to ensure conformity with DIN EN 179.

		C.Ed. Schulte GmbH Friedrichstraße 243 42551 Velbert - Germany								
APPROVED CF 5418	EN 179: 2008-04	9100E – Escape-lock E 0432-CPR-00292-01	21.08.15 633300							
3	7	7	B	1	3	5	2	A	B	
Only hardware that has been certified with CES locks may be used. See: "Certified hardware according to EN 179"										
At damaging or removing the label our liability ceased. <b>MADE IN GERMANY</b>										

Example: CE marking for an emergency exit device

### Operation

Function E (latch lever function)

### Application

Unauthorized opening of the door from the outside is to be prevented.

The exit device is provided with a lever handle on the inside (danger side) and with a fixed knob on the outside. The locked door can be opened from the inside with the panic function in the lock. From the outside, the dead bolt can be unlocked and the latch bolt can be retracted with the key (latch lever function).

Only the original forend may be screwed onto the lock case. After the installation of the lock, all fastening screws must be re-tightened.

- The dead bolt must not be in locked position when the door is open.
- The lever handle and the key must not be operated simultaneously.
- The follower (hub) may only be operated in the normal direction of rotation.
- The locked door may only be opened with the panic function in case of an emergency, not in permanent use.

### Certified fittings in accordance with EN 179:


Only fittings certified for CESlocks locks may be used.

HAFI	20.32.01
HOPPE	20.5.01   20.6.01   20.20.01
FSB	20.3.01

### Installation instructions

All legal regulations on the use of the exit device on fire-rated and/or smoke-stop doors remain fully applicable.

- The operation of electric door openers in combination with locks with antithrust latch is not permitted.
- Before installing an emergency exit device in a door for use on an escape route, the door should be examined to make sure that it is properly fastened and is not warped. The door manufacturer determines which fastening is suitable for the types of door for which the emergency exit device is designed.



- Different fasteners may be required for fastening emergency exit devices on wooden, metal or glass doors. For a more reliable fastening, bolted joints, through reinforcements and through rivets may be used.
- Installing emergency exit devices e.g. in hollow core doors for use on escape routes is not recommended unless they have been specially designed by the manufacturer for that type of doors.
- Before installing an emergency exit device in a fire-rated or smoke-stop door, the certification of the fire-rated door on which the emergency exit device was tested should be verified to ensure that the emergency exit device is suitable for the specific door.
- In case of two-leaf doors with rebated middle joint where both leaves are provided with emergency exit devices, it is important to verify that each leaf opens when its emergency exit device is operated and that both leaves open freely when both emergency exit devices are operated. For such applications, the use of a carry bar for moving the active leaf may be required.



- If emergency exit devices are produced in more than one size, it is important to select the correct size.
- Class 2 emergency exit devices (standard projection) should be used in those cases where the width of the escape route is limited or the doors in which the devices are installed cannot be opened to more than 90°.
- If emergency exit devices are designed for installation on glazed doors, it is of particular importance that the glass elements are made of safety or laminated safety glass.
- Emergency exit devices are not suitable for installation in swing doors unless they have been especially designed for that purpose by the exit device manufacturer.
- For the installation, all fastening instructions should be observed carefully. These instructions as well as all maintenance instructions should be handed over to the operator by the fitter. (see section „Maintenance instructions“)
- Typically, the operating element should be installed at a height of 900 to 1,100 mm above the top of the finished floor with the door closed. If it is known that the majority of users of the building will be small children, installation at a lower height may be considered.
- When installing emergency exit devices with lever handle operation, especially in doors with stepped surfaces, any potential safety risks, e.g. of fingers getting squeezed or clothing getting caught, should be prevented wherever possible.
- Never drill a hole through a door leaf in which a lock has been fitted.
- Never carry the door at the knob or the lever handle.
- Never use force to drive the handle pin through the follower (hub).
- The distance between the forend and the striking plate / door frame should be 3.5 mm  $\pm$ 1.5 mm.
- The fastening screws at the door fitting must be tightened. Be careful not to exert any pressure on the lock as the latch bolt or the release mechanism may be jammed otherwise.
- It should be possible to move the dead bolt freely and without friction into the striking plate / door frame, even when pressure is exerted on the door.
- When weather strips (e.g. gaskets) are used for the door, it should be ensured that these do not interfere with the functioning of the emergency exit device as intended.
- The locking elements and locking counterparts should be installed in a way that permits a safe engagement. Care should be taken that the projection of the locking elements in retracted position does not interfere with the free movement of the door.
- It must be ensured that the latch bolt moves into the striking plate by at least 6 mm.

- It has to be secured that the main catch of dead latch locks will not be blocked in its movement, because a proper lock function is only guaranteed if the latch is completely extended.
- For holding the door in its closed position, no other devices should be installed except those defined in this European standard. This does not preclude the installation of door closers.
- If a door closer is installed to move the door back into its closed position, care should be taken that this does not impede the operation of the door by children or elderly and frail persons.
- All provided locking counterparts and/or covers should be installed to ensure conformity with this European standard.
- On the interior side of the door, immediately above the operating element or on the operating element itself if the operating element has an even surface large enough for the lettering, a sign with the text „Use handle to open“ or a corresponding pictogram should be attached.
- Note:  
Emergency exit devices manufactured in accordance with this European standard provide a high level of personal security and an adequate protection against burglary if they are fastened to doors and frames that are in a good condition.

## Maintenance instructions

The following routine maintenance checks should be performed every month or more frequently:

- Inspect and operate the emergency exit device to satisfy yourself that all components of the device are in good working order.
- Satisfy yourself that latch bolt, dead bolt and locking counterparts are not jammed or clogged.
- Verify that no additional locking devices were subsequently added to the door.
- Regularly verify that all components of the system still are in conformity with the list of the permitted components originally supplied with the system.
- Satisfy yourself that the door fitting is screwed on tight to the door.



Teaming up for security  
*since 1840*



**C.Ed. Schulte GmbH**  
**Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243

D-42551 Velbert

☎ +49 2051 204 0

☎ +49 2051 204 229

@ info@ces.eu

[www.ces.eu](http://www.ces.eu)